

IZDELEK
Bluetooth® stereo slušalka z mikrofonom

NAVODILA

Vklaplžkljop
 • **USB način:** priključite kabel v vrata USB-C (1) na računalniku
 • **Bluetooth® način:** pritisnite in držite gumb za vklop (1) dokler ne zaslišate »Power On« in LED (6) začne utripati modro in rdeče – to pomeni način seznanjanja.
 Za izklop držite gumb za vklop (1) dokler LED (6) dvakrat ne utripne rdeče.

Bluetooth® Seznanjanje
 • Priprava na seznanjanje
 - Izklopite slušalko
 - Pritisnite in držite gumb za vklop (1) 5 sekund – LED (6) bo utripala modro in rdeče.

Povezava z napravo
 - Izberite »PRO LITE 200« iz seznama naprav Bluetooth®
 - Ko je povezano:
 • Slišali boste glasovno obvestilo »Connected.«
 - LED bo običajno utripala modro.

Samodejna ponovna povezava
 - Po odlopu ali prestopu časa pritisnite in držite gumb za vklop (1) 3 sekunde, da ga ponovno vklopite
 - Slušalki se bodo samodejno ponovno povezale z zadnjo napravo, če je »PRO LITE 200« še vedno na seznamu
 Ob vklopu se samodejno seznanita.

Večkratna povezava
 - Izklopite povezavo Bluetooth® na zadnji povezan napravi.
 - Slušalki bodo samodejno prešle v način seznanjanja. LED (6) pa bo utripala modro/rdeče.
 - Na seznamu Bluetooth® nove naprave izberite »PRO LITE 200«.
 - Ko je povezano:
 LED bo vsake nekaj sekund utripnila modro.
 - Vključite povezavo Bluetooth® prve (zadnje povezane) naprave.
 - Slušalki so zdaj povezane z obehma napravama hkrati.

Za odklop:
 - Trikrat pritisnite gumb za vklop (1)
 - Slišali boste glasovno sporočilo »Prekinjeno«.

Nasveti: Obrčajte mikrofoni proti ustom in ga držite približno 1,27 cm stran.

Gumb za glasnost +/-
 • Nastavitev glasnosti
 - Pritisnite (2) za zmanjšanje glasnosti
 - Pritisnite (3) za povečanje glasnosti

Nadzor glasbe
 - Držite (4) 2 sekundi za predvajanje prejšnje skladbe
 - Držite (5) 2 sekundi za naslednjo skladbo
 - Pritisnite (6) za predvajanje ali premore

Pojnitje slušalk
 Ko je baterija skoraj prazna, LED (6) utripa rdeče vsakih 10 sekund in zaslišate »Battery Low«
 Nemudoma napolnite z USB kablom, priključenim na USB-C vrata računalnika

Druge funkcije
 • Gumb za izklop mikrofona: pritisnite gumb Mic-Mute (7) – »Mute On«; ponovno pritisnite – »Mute Off«
 • Gumb za klic:
 - Pritisnite (1) enkrat za sprejem ali končanje klica
 - Držite (1) 5 zavrnitev
 - Pritisnite (1) dvakrat za ponovno klicanje zadnje številke

OPOZORILO
 Hranite stran od vode, ognja, tekočin in otrok
 Ne izpostavljajte dolgotrajni ekstremni vročini ali mrazu
 Zamerljivo naj opravi samo usposobljeno osebje
 Ne razstavljajte ali sami popravljajte naprave

ODPRAVLJANJE TEŽAV
 Če naprava ne deluje, preverite:
 - Ali je napojljena in pravilno povezana prek Bluetooth®. Glejte navodila
 - Ali je slušalka priključena na delujočo električno vtičnico ali USB-C vhod z možnostjo polnjenja
 Če težava še vedno obstaja, se obrnite na prodajno mesto

REGISTRACIJA IZDELKA
 PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA
 Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite kontaktni/podporni oddelek na spletni strani <http://www.port-connect.com>



IZJAVA O SKLADNOSTI
 Ta izjava o skladnosti je izdana izključno odgovornost proizvajalca. S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve in določbe CE in je v skladu z naslednjimi standardi, smernicami in specifikacijami:

- LVD Directive 2014/53/EU
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- RED Directive 2014/53/EU
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 50322:2015+A1:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021
- ETSI EN 301 488-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 488-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN 50663:2017
- EN 62478:2010

- RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
- EN IEC 63000:2018
- General Product Safety Directive 2001/95/EC
- EN 50322-1
- EN 50322-2
- Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMP
 Accessories BU Director
 17/10/2025, Paris



EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19/EU
 Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) zahteva, da se stari gospodinjstvi električni aparati ne zavržejo v običajnem gospodnjem odpadnem toku. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira obnova in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Simbol prečrtane smetnjaka je označil na vseh izdelkih, da se opozori na odgovornost ločenega zbiranja. Potrošniki se morajo obrniti na lokalni organ ali prodajalca za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka.

