

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-131 WIRELESS N NANO USB ADAPTER



ENGLISH

CD SET-UP WIZARD

Warning: Do NOT install the DWA-131 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.



BEFORE YOU BEGIN

Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:

- Remove any previous installations of wireless adapters.
- Disable any built-in wireless adapters.



SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-131

MAC drivers can be downloaded from <http://www.dlink.com/>



INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in the DWA-131 until the installation is complete.)

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 8.1, 8, 7 in most cases will automatically install the correct drivers.
- IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**
 - Check that your DWA-131 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-131 into another USB port if available.
 - The LED on the DWA-131 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
 - Ensure that the wireless settings on the DWA-131 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**
 - Wireless Encryption Key**
Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)
 - To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.
 - Check that your Internet is working fine on existing computers.
 - Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-131 should come on after software installation.

TECHNICAL SUPPORT dlink.com/support

DEUTSCH

SETUP-ASSISTENT-CD

Warnung: Installieren Sie den DWA-131 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.



VOR DER INSTALLATION

Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:

- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter



SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-131 erforderlichen Anleitungen.

MAC-Treiber können von <http://www.dlink.com/> heruntergeladen werden



EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Stecken Sie den DWA-131 erst ein, wenn die Installation abgeschlossen ist)

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows 8.1, 8, 7 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL Modem Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.
- WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**
 - Überprüfen Sie, ob der DWA-131 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-131 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder die USB-Anschluss überprüft werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-131 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen.
 - Überprüfen Sie folgende Einstellungen:
Netzwerkname (SSID)
Sicherheitschlüssel für die drahtlose Verbindung
Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)
 - Überprüfen Sie in der Windows-Aufgabenleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
 - Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-131 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG dlink.com/support

FRANÇAIS

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

Avertissement: n'installez PAS l'adaptateur DWA-131 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.



PRÉ-REQUIS

Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :

- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.



CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-131.

Vous pouvez télécharger les pilotes MAC à partir du site <http://www.dlink.com/>



INSÉRER LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (Ne branchez pas le DWA-131 avant la fin de l'installation).

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- J'AI PERDU MON CD. QUE PUIS-JE FAIRE ?**

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 8.1, 8, 7 installent généralement de façon automatique les bons drivers.
- J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL**

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne trouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merçi de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.
- JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL**
 - Vérifiez que votre DWA-131 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.
 - Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
 - Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-131 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :
Nom du réseau sans fil (SSID)
Clé d'encryption sans fil
Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)
 - Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
 - Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
 - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-131 ne doit s'allumer qu'après cette opération.
 - Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-131 debe encenderse tras la instalación del software.

ASSISTANCE TECHNIQUE dlink.com/support

ESPAÑOL

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-131 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.



ANTES DE EMPEZAR

Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente:

- Elimine las instalaciones anteriores de otros adaptadores inalámbricos.
- Desactive los adaptadores inalámbricos integrados.



CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-131

Los controladores MAC se pueden descargar de la página <http://www.dlink.com/>



INTRODUICR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet está activa. (No enchufe el DWA-131 hasta que haya finalizado la instalación)

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- HE PERDIDO EL CD**

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows 8.1, 8, 7 instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.
- HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA**

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router, y de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.
- NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**
 - Verificare che il DWA-131 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-131 en otro puerto USB que esté libre.
 - Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
 - Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-131 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
Nombre de red inalámbrica (SSID)
Clave de encriptación inalámbrica
Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)
 - Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
 - Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
 - Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-131 debe encenderse tras la instalación del software.

ASISTENCIA TÉCNICA dlink.com/support

ITALIANO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

Avviso: NON installare la scheda DWA-131 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.



PRIMA DI INIZIARE

Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:

- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.



CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-131

Per scaricare i driver MAC, visitare il sito Web <http://www.dlink.com/>



INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. (Non collegare il dispositivo DWA-131 fino al completamento dell'installazione)

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?**

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 8.1, 8, 7 installano automaticamente il driver corretto.
- HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?**

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso punto wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.
- NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**
 - Verificare che il dispositivo DWA-131 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-131 a un'altra porta USB disponibile.
 - Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
 - Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-131 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
Nome della rete wireless (SSID)
Chiave di cifratura wireless
Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)
 - U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
 - Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
 - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-131 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

SUPPORTO TECNICO dlink.com/support

NEDERLANDS

CD INSTALLATIEWIZARD

Waarschuwing: u mag de DWA-131 adapter NIET in uw computer installeren alvorens u de driversoftware van de D-Link cd hebt geïnstalleerd.



VOORDAT U BEGINT

Controleer het volgende alvorens uw nieuwe D-Link draadloze adapter te installeren:

- Verwijder alle vorige installaties van draadloze adapters.
- Schakel alle ingebouwde draadloze adapters uit.



CD INSTALLATIEWIZARD

Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-131 te installeren

MAC drivers kunnen gedownload worden van <http://www.dlink.com/>



PLAATS CD

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw internetaansluiting actief is. (Stek de DWA-131 pas in het stopcontact wanneer de installatie is voltooid)

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?**

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 8.1, 8, 7 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.
- IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWORK VERGETEN.**

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.
- WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?**
 - Controleer of de DWA-131 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-131 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
 - Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleer u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
 - Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-131 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.
Naam draadloze netwerk (SSID)
Chiave van de draadloze netwerk
B beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)
 - U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
 - Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
 - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-131 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING dlink.com/support

POLSKI

KREATOR KONFIGURACJI

Ostrzeżenie: NIE instalować karty DWA-131 w komputerze przed instalacją oprogramowania sterownika z płyty CD od firmy D-Link.



PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przed instalacją nowej karty sieci bezprzewodowej D-Link należy wykonać następujące czynności:

- Usunąć poprzednie instalacje kart sieci bezprzewodowej.
- Wyłączyć wbudowane karty sieci bezprzewodowej.



KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM

Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-131.

Sterowniki do komputerów Mac można pobrać ze strony <http://www.dlink.com/>



WŁÓŻ PŁYTĘ CD

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj urządzenia DWA-131 przed zakończeniem instalacji)

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENI ULEGŁA PŁYTA CD?**

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows 8.1, 8, 7 w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.
- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIAŁEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?**

Sieciowy klucz szyfrowania jest konfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza szyfrowania, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniu. Zajrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.
- DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWO?**
 - Sprawdź, czy adapter DWA-131 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
 - Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.
 - Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-131 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:
Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)
 - Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwonny oznacza brak połączenia.
 - Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.
 - Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze DWA-131 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.
 - Upewnij się, że nie próbujesz zainstalować oprogramowania w czasie, gdy komputer jest włączony.

POMOC TECHNICZNA dlink.com/support

ČESKY

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

Výstraha: Neinstalujte adaptér DWA-131 do počítače dříve, než nainstalujete softwarové ovladače z disku CD D-Link.



NEŽ ZAČNETE

Než začnete instalovat svůj nový bezdrátový adaptér D-Link, ověřte následující:

- Ušetřete místo na počítači pro všechny potřebné ovladače.
- Odeberte všechny dříve nainstalované bezdrátové adaptéry.
- Připadně vypněte všechny vestavěné bezdrátové adaptéry.



CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-131

Ovladače MAC lze stáhnout z <http://www.dlink.com/>



VLOŽTE CD

Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (Dokud není instalace kompletní, nepripájajte počítač k DWA-131.)

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

- CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**

CD obsahuje ovladače a návody, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows 8.1, 8, 7 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.
- CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJÍ BEZDRÁTOVOU SÍŤ?**

Šifrovací klíč pro síťovout síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedijným řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.
- PROČ SE NEMOHU BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?**
 - Zkontrolujte, zda je DWA-131 připojen správně do USB portu nebo zkusíte připojit DWA-131 do jiného volného USB portu.
 - Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.
 - Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-131 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.
Název bezdrátové sítě (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Typ šifrování (např. WEP, WPA2)
 - Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
 - Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postoupali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-131 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

TECHNICKÁ PODPORA dlink.com/support

MAGYAR

BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

Figyelem: NE csatlakoztassa a DWA-131 adaptert a számítógépéhez, ha még nem telepítette az illesztőprogramot a D-Link CD-ről.



MIELŐTT ELKEZDENÉ

Az új D-Link vezeték nélküli adapter telepítése előtt kérjük, végezze el az alábbiakat:

- távolítsa minden korábbi vezeték nélküli adapter telepítést
- tiltsa le minden beépített vezeték nélküli adaptert



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

A CD tartalmazza a DWA-131 beállításához szükséges valamennyi utasítást

A MAC illesztőprogramok letölthetők a <http://www.dlink.com/> weboldálról.



CD BEHELYEZÉSE

Hehelyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Ne csatlakoztassa a DWA-131-et, amíg a telepítés be nem fejeződik.)

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

- MIT TEGYEK, HA ELVESZITTEM A CD-T?**

A CD-n található szoftverek és a használati útmutató letöltheti a D-Link weboldalon található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows 8.1, 8, 7 operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.
- JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLÖSE KRYPTERINGSNÖKKEL**

Den trådløse krypteringsnøkkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruter/en eller ADSL-modemruter/en. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøkkelene, er eneste løsningen å omkonfigurere aksesspunkt/ruter/en med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruter/en/DSL-modemruter/en.
- MÍRT NEM MŰKÖDIK A VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOM?**
 - Ellenőrizze, hogy a DWA-131 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.
 - Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drívort vagy az USB portot.
 - Ellenőrizze, hogy a DWA-131 vezeték nélküli beállítási megegyeznek-e a hozzáférési pont/router/megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:
Název bezdrátové sítě (SSID)
Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej
Typ šifrování (např. WEP, WPA2)
 - Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
 - Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postoupali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-131 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS dlink.com/support


NORSK

CD OPPSETT-VEILEDER

DANSK

CD MED OPSÆTNINGSGUIDE

Advarsel: DWA-131-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.



FØR DU BEGYNDER
Før din nye D-Link trådløse adapter installeres, skal følgende kontrolleres:
- Fjern eventuelle tidligere installationer af trådløse adaptere.
- Deaktiver eventuelle indbyggede, trådløse adaptere.

OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD
CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DWA-131

MAC-driverne kan downloades fra <http://www.dlink.com/>

ISÆT CD
Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (DWA-131 må ikke tilsluttes, før installationen er gennemført)

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION


- HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**
CD'en indeholder softwaredriverne og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows 8.1, 8, 7 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
- HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETET TRÅDLØS FORBINDELSE?**
 - Kontroller, at DWA-131 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-131 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
 - Kontroller, at den grønne Link-lysdioder tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
 - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-131 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for: **Navnet på det trådløse netværk (SSID)**
Nøglen til trådløs kryptering
Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)
Kontroller på processlingen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rødt betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
 - Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
 - Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-131 bør blive tændt efter installation af softwaren.

TEKNISK SUPPORT dlink.com/support

SUOMI

CD:LÄ LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO

Varoitus: ÄLÄ asenna DWA-131-sovittinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levyltä.



ENNEN ALOITAMISTA
Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovittimen asentamista:
- Poista kaikki aiemmat langattomien sovittimien asennukset.
- Poista käytöstä kaikki sisäiset langattomat sovittimet.

ASENNUSVELHO-CD
CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-131:n saattamiseksi toimintakuntoon

MAC-ohjaimet voidaan ladata osoitteesta <http://www.dlink.com/>

SYÖTÄ ASENNUS-CD
Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetin.
(Älä kytke DWA-131-laitetta, ennen kuin asennus on valmis)

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITYVÄT ONGELMAT


- MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KÄTÖÖN?**
CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows 8.1, 8, 7 käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.
- MITÄ JOS OLEN UNHOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?**
Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modemin asetuksiin. Jos olet unhohtanut tai kadottanut salausavaimen, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modemin valmistajan valmistajien tai maahan tuojien.
- LANGATON YHTEYS EI TOIMI – MIKSI?**
 - Tarkista, että DWA-131:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-131 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
 - Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.
 - Varmista, että DWA-131:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.
Langattoman verkon nimi (SSID)
Langattoman salausavain
Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)
Tarkista Windowsin tehtäväpölkistä (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, että toimiva yhteys ei ole syntynyt.
 - Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
 - Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-131:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

TEKNINEN TUKI dlink.com/support

SVENSKA

CD-INSTALLATIONSGUIDE

Varning: Installera INTE DWA-131-adaptren i din dator innan du installerar drivrutinen från D-Link cd-skivan.



INNAN DU BÖRJAR
Innan du installerar din nya trådlösa adapter från D-Link, kontrollera följande:
- Ta bort eventuella tidigare installationer av trådlösa adapttrar.
- Inaktivera eventuella inbyggda trådlösa adapttrar.

CD MED INSTALLATIONSGUIDE
CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera konfigurera DWA-131-enheten

MAC-drivrutiner kan hämtas från <http://www.dlink.com/>

SÄTT I CD:N
Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatisk. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-131 förrän installationen är klar)

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION


- VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:N?**
CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 8.1, 8, 7 installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.
- OM JAG HAR GLÖMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**
Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSL-modemroutern.
- VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?**
 - Kontrollera att DWA-131 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-131 till en annan USB-port om det finns någon.
 - Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.
 - Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-131 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för: **Navn på trådlöst nätverk (SSID)**
Trådlös krypteringsnyckel
Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)
Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.
 - Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
 - Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-131 bör tändas efter det att programvaran installerats.

TEKNISK SUPPORT dlink.com/support

PORTUGUÊS

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Atenção: NÃO instale o adaptador DWA-131 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD do D-Link.



ANTES DE COMEÇAR
Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, verifique o seguinte:
- Desinstale quaisquer instalações anteriores de adaptadores sem fios.
- Desative todos os adaptadores sem fios incorporados.

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO
O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-131

Pode descarregar os controladores para MAC em <http://www.dlink.com/>

INSERIR CD
Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-131 até a instalação estar concluída)

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO


- PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows 8.1, 8, 7 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.
- ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**
O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.
- PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**
 - Verifique se o seu DWA-131 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-131 a outra porta USB se possível.
 - Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
 - Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-131 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Código de Encriptação Sem Fios
Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)
Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
 - Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
 - Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-131 deve acender-se depois da instalação do software.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA dlink.com/support

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD

Προειδοποίηση: ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα 182 στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση του λογισμικού του οδηγού από το CD της D-Link.



ΠΡΙΝ ΕΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Πριν την εγκατάσταση του νέου ασύρματου προσαρμογέα D-Link σας, επιβεβαιώστε τα εξής:
- Αφαιρέστε προηγούμενους εγκατεστημένους ασύρματους προσαρμογείς.
- Απενεργοποιήστε τυχόν ενσωματωμένους ασύρματους προσαρμογείς.

CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-131

Μπορείτε να κατεβάσετε τα προγράμματα οδήγησης για τους υπολογιστές MAC από την τοποθεσία <http://www.dlink.com/>

ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD
Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε το DWA-131 μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ


- Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;**
Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows 8.1, 8, 7 εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.
- Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;**
Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επαρκτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιομορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.
- Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρώσω μια σύνδεση wireless.**
 - Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-131, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δύσκολο, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-131 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
 - Ελέγξτε αν το LED Link εκτέμπτει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.
 - Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-131 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:
Όνομα του δικτύου wireless (SSID)
Κλειδί κρυπτογράφησης wireless
Μέθοδος ασφάλειας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)
Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των εραρμωγών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.
 - Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
 - Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-131 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ dlink.com/support

HRVATSKI

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Upozorenje: DWA-131 adapter NE umetite u računalo prije instaliranja softvera upravljačkog programa s D-Link CD-a.



PRIJE POČETKA
Prije umetanja vašeg novog D-Link bežičnog adaptera, provjerite sljedeće:
- Uklonite sve prethodne instalacije bežičnih adaptera.
- Onemogućite vse ugrađene bežične adaptere.

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE
Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-131

Upravljačke programe za MAC možete preuzeti na <http://www.dlink.com/>

UMETANJE CD-a
Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Ne uključite DWA-131 dok se instalacija ne završi.)

ROTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM


- IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?**
CD sadrži pomoćne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledajte pod 'Tehnička podrška'). U sklopu operativnih sustava Windows 8.1, 8, 7, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.
- ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPTIJSKI KLJUČ?**
Enkripcijski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerjniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkripcijskog ključa.
- ZASTO SE NE MOGU BEŽIČNO POVEZATI?**
 - Provjerite je li vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili otkušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.
 - Uvjente se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjerjnika. Provjerite sljedeće postavke:
Naziv bežične veze (SSID)
Enkripcijski ključ
Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)
 - Kako biste se uvjerali da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerjniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.
 - Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.
- KOJE OPERATIVNE SUSTAVE DWA-DWA-131 PODRŽAVA?**
DWA-131 podržava sve aktualne operativne sustave, uključujući Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

TEHNIČKA PODRŠKA dlink.com/support

SLOVENSKI

ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-JA

Opozorilo: Adapter DWA-131 NE vstavljajte v računalnik, preden namestite programsko upremo gonilnika z CD-ja D-Link.



PREDE ZAČNETE
Preden vstavite vaš nov brezžični adapter D-Link, zagotovite naslednje:
- Odstranite vse prejšnje namestitve brezžičnih adapterjev.
- Onemogočite vse vgrajene brezžične adaptreje.

CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV
CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-131

Gonilnike za MAC lahko prenesete z <http://www.dlink.com/>

VSTAVITE CD
Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne vključite DWA-131, dokler se namestitev ne konča)

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI


- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM IZGUBIL CD?**
Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows XP, Windows 7 ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.
- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM POZABIL BREŽIČNI ENKRIPTIJSKI KLJUČ?**
Brezžični enkripcijski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkripcijskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkripcijski ključ.
- ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREŽIČNE POVEZAVE?**
 - Preverite, da je vaš DWA-131 čvrsto in pravilno priključen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite DWA-131 priključiti v drugo USB vtičnico.
 - Preverite, da se brezžične nastavitve v DWA-131 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Še posebej natančno preverite: **Ime brezžične mreže (SSID)**
Brezžični enkripcijski ključ
Brezžični varnostni sistem (WEP, WPA2,...)
 - Za preverjanje brezžične povezave lahko začasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.
 - Preverite, da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-131 mora po koncu namestitve svetiti.

TEHNIČNA PODPORA dlink.com/support

ROMÂNĂ

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

Avvertisment: NU instalati adaptorul DWA-131 în computer înainte de instalarea software-ului de driver de pe CD-ul D-Link.



ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
Înainte de instalarea noului dvs. adaptor fără fir D-Link, verificați următoarele:
- Eliminați orice instalări anterioare de adaptoare fără fir.
- Dezactivați orice adaptoare fără fir încorporate.

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE
CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DWA-131

Driverule pentru sistemul de operare MAC pot fi descărcate de la adresa <http://www.dlink.com/>

INTRODUCEREA CD-ULUI
Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați dispozitivul DWA-131 decât după terminarea instalării)

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

- AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?**
CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows 8.1, 8, 7 va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.
- DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**
Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.
- DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?**
 - Verificați dacă ați conectat corect DWA-131 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
 - Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-131 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:
Numele rețelei wireless (SSID)
Cheia de criptare wireless
Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)
 - Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.
 - Asigurați-vă că ați urmat și încheiat procesul de instalare ațelui, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-131 trebuie să se aprindă după instalare.

SUPPORT TEHNIC dlink.com/support