



datAshur BT Managed - QUICK START GUIDE

Download and install the datAshur BT Managed App from the [Apple App Store](#) or [Google Play](#) and then follow the instructions below.
Please ensure **Bluetooth®** is enabled on your phone.

FIRST TIME USE

- Refer to the **email from your administrator** containing your **account username** and **temporary password**.
- Download and install the **datAshur BT Managed App**.
- Plug in the datAshur BT drive to a powered **USB port**.
- Open the **App** and enter your **account username** and **temporary password** as received from your administrator.
- Change your **account temporary password** to your own **unique password**.
- Tap on the **RED** padlock, then enter your **drive default password (11223344)** and tap the padlock to unlock. **GREEN** padlock indicates the drive is unlocked.

NOTE: Your Administrator can change your **drive default Password**, if this has been done, please use your new drive password supplied to you instead of 11223344.

CHANGING DEFAULT PASSWORD

For security, **we strongly recommend changing your drive default Password** as described below.

Password Requirement: Password must be 7-15 characters in length and cannot contain only consecutive or repetitive numbers or letters.

- Connect your **datAshur BT** to a powered USB port and then open the **App**.
- In the 'User Account Login' enter your **account username** and **password** and tap **Login**.
- With the App open in 'Managed Drives', tap on the **RED** padlock.
- Enter your **drive default Password (11223344)** and tap the padlock to unlock.
- Tap on the **GREEN** padlock.
- Tap on '**Change Password**' and then proceed to change the **Old Password** to a **New 7-15 character Password**.

UNLOCKING DATASHUR BT

- Connect your **datAshur BT** to a powered USB port and then open the **App**.
- In the 'User Account Login' enter your **account username** and **password** and tap **Login**.
- With the App open, tap on the **RED** padlock.
- Enter your **drive Password** and tap on the padlock to unlock.
- GREEN** padlock indicates the drive is unlocked.
- To lock, swipe the **GREEN** padlock to the left and tap **Lock** or safely eject your **datAshur BT** drive and unplug from USB port.



datAshur BT Managed - KURZANLEITUNG

Laden Sie die App datAshur BT Managed aus dem [Apple App Store](#) oder [Google Play](#) herunter und installieren Sie sie. Folgen Sie anschließend der Anleitung unten.

Bitte achten Sie darauf, dass **Bluetooth®** auf Ihrem Handy aktiviert ist.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

- Bitte beachten Sie die **E-Mail von Ihrem Administrator**, in der Sie Ihren **Benutzernamen** und das **temporäre Kennwort finden**.
- Laden Sie die App **datAshur BT Managed** herunter und **installieren sie**.
- Schließen Sie die datAshur BT an einen **USB-Port mit Stromversorgung an**.
- Öffnen Sie die **App** und geben Sie Ihren - **Benutzernamen** und das **temporäre Kennwort** ein, das Sie von Ihrem Administrator erhalten haben.
- Ändern Sie das **temporäre Kennwort** in ein eigenes **individuelles Kennwort**.
- Tippen Sie auf das **ROTE Schloss**, geben Sie dann Ihr **Standardkennwort für Laufwerk ein (11223344)** und tippen Sie auf das Schloss, um es zu entsperren. Ein **GRÜNES** Schloss zeigt an, dass das Laufwerk entsperrt ist.

HINWEIS: Yunser Administrator kann Ihr **Standardkennwort für das Laufwerk ändern**. Sollte das der Fall sein, verwenden Sie bitte nicht 11223344, sondern das neue Laufwerkskennwort, das Ihnen gegeben wurde.

DAS STANDARDKENNWORT ÄNDERN

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, **das Standardkennwort des Laufwerks** wie unten beschrieben zu ändern.

Anforderungen an das Kennwort: Das Kennwort muss zwischen 7 und 15 Zeichen lang sein und darf nicht ausschließlich aus zusammenhängenden oder sich wiederholenden Zahlen oder Buchstaben bestehen.

- Schließen Ihre **datAshur BT** an einen USB-Port mit Stromversorgung an und öffnen Sie dann die **App**.
- Geben Sie im Abschnitt 'Anmeldung am Benutzerkonto' den **Benutzernamen des Kontos** und das **Kennwort ein** und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Tippen Sie, während die App in 'Verwaltete Laufwerke' geöffnet ist, auf das **ROTE Schloss**.
- Geben Sie Ihr **Standardkennwort des Laufwerks ein (11223344)** und tippen Sie auf das Schloss, um es zu entsperren.
- Tippen Sie auf das **GRÜNE Schloss**.
- Tippen Sie auf 'Kenwort ändern' und ändern Sie anschließend das **alte Kennwort** in ein neues mit **7 bis 15 Zeichen**.

DATASHUR BT ENTSPERREN

- Verbinden Sie Ihr **datAshur BT**-Laufwerk mit einem USB-Anschluss mit Stromversorgung und öffnen Sie die **App**.
- Geben Sie in der "Benutzerkontoanmeldung" den **Benutzernamen für das Konto** und das **Kennwort ein**, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Tippen Sie bei geöffneter App auf das **ROTE Schloss**.
- Geben Sie das **Kennwort für das Laufwerk ein** und tippen Sie auf das Schloss, um es zu entsperren.
- Das **GRÜNE** Schloss zeigt an, dass das Laufwerk entsperrt ist.
- Wischen Sie zum Sperren das **GRÜNE** Schloss nach links, und tippen Sie auf das **Schloss**, oder werfen Sie das **datAshur BT**-Laufwerk sicher aus und ziehen Sie es vom USB-Anschluss ab.



datAshur BT Managed - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléchargez et installez l'application datAshur BT Managed sur l'[App Store](#) d'Apple ou sur [Google Play](#) puis suivez les instructions ci-dessous.

Assurez-vous que la fonction **Bluetooth®** est activée sur votre téléphone.

PREMIÈRE UTILISATION

- Référez-vous à l'**e-mail de votre administrateur** contenant le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe temporaire de votre compte**.
- Téléchargez et installez l'application **datAshur BT Managed**.
- Connectez la clé datAshur BT à un **port USB alimenté**.
- Ouvrez l'**application** et entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe temporaire de votre compte** tel que vous les avez reçus de votre administrateur.
- Remplacez le **mot de passe temporaire** de votre compte par votre propre **mot de passe unique**.
- Appuyez sur le cadenas **ROUGE**, puis saisissez le **mot de passe par défaut de votre clé (11223344)** et appuyez sur le cadenas pour la déverrouiller. Le cadenas **VERT** indique que la clé est déverrouillée.

REMARQUE: Votre administrateur peut modifier le **mot de passe par défaut de votre clé**, si cela a été fait, veuillez utiliser le nouveau mot de passe de votre clé qui vous a été fourni à la place de 11223344.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Pour des raisons de sécurité, nous **vous recommandons vivement de modifier le mot de passe par défaut de votre clé** comme décrit ci-dessous.

Exigence d'un mot de passe: le mot de passe doit comporter 7 à 15 caractères et ne peut pas contenir uniquement des chiffres ou des lettres consécutifs ou répétitifs.

- Connectez votre **datAshur BT** à un port USB alimenté puis ouvrez l'**application**.
- Dans « Connexion au compte utilisateur » saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe de votre compte** puis appuyez sur **Connexion**.
- Une fois l'application ouverte dans « Managed Drives », appuyez sur le cadenas **ROUGE**.
- Saisissez le **mot de passe par défaut de votre clé (11223344)** et appuyez sur le cadenas pour la déverrouiller.
- Appuyez sur le cadenas **VERT**.
- Appuyez sur « **Modifier le mot de passe** » puis remplacez l'**ancien mot de passe** par un **nouveau contenant 7 à 15 caractères**.

DÉVERROUILLAGE DE LA DATASHUR BT

- Connectez votre clé **datAshur BT** à un port USB alimenté puis ouvrez l'**application**.
- Dans « Connexion au compte utilisateur » saisissez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe de votre compte** puis appuyez sur **Connexion**.
- Une fois l'application ouverte, appuyez sur le cadenas **ROUGE**.
- Saisissez le **mot de passe de votre clé** et appuyez sur le cadenas pour la déverrouiller.
- Le cadenas **VERT** indique que la clé est déverrouillée.
- Pour verrouiller, faites glisser le cadenas **VERT** vers la gauche et appuyez sur **Verrouiller** ou éjectez en toute sécurité votre clé **datAshur BT** et déconnectez-la du port USB.



GUIDA DI AVVIO RAPIDO della datAshur BT Managed

Scaricare e installare l'app gestita datAshur BT Managed da [Apple App Store](#) o [Google Play](#) e seguire le istruzioni riportate di seguito.

Assicurarsi che **Bluetooth®** sia abilitato sul proprio telefono.

PRIMO UTILIZZO

- Fare riferimento alla **e-mail inviata dal proprio amministratore** contenente **username e password temporanea del proprio account**.
- Scaricare e installare l'app gestita **datAshur BT Managed**.
- Collegare la datAshur BT a una **porta USB alimentata**.
- Aprire l'**app** e immettere l'**username e la password temporanea del proprio account** ricevute dal proprio amministratore.
- Modificare la **password temporanea dell'account** in una **password unica personale**.
- Toccare il lucchetto **ROSSO**, quindi immettere la **password predefinita della datAshur BT (11223344)** e toccare il lucchetto per sbloccare. Il lucchetto **VERDE** indica che la datAshur BT è sbloccata.

NOTA: il proprio amministratore può modificare la password predefinita della **datAshur BT**. In tal caso, utilizzare la nuova password fornita invece di 11223344.

MODIFICA DELLA PASSWORD PREDEFINITA

Per motivi di sicurezza, **consigliamo di modificare la password predefinita** come descritto di seguito.

Requisiti della password: la password deve essere costituita da 7-15 caratteri e non può contenere solo numeri o lettere consecutive o ripetitivi.

- Collegare la propria **datAshur BT** a una porta USB alimentata quindi aprire l'**app**.
- In 'User Account Login' immettere l'**username e la password** del proprio account e toccare **Login**.
- Con l'app aperta in 'Managed Drives', toccare il lucchetto **ROSSO**.
- Immettere la **password predefinita della datAshur BT (11223344)** e toccare il lucchetto per sbloccare.
- Toccare il lucchetto **VERDE**.
- Toccare 'Change Password' quindi procedere alla modifica della **vecchia password** in una **nuova da 7-15 caratteri**.

COME SBLOCCARE LA DATASHUR BT

- Collegare la propria **datAshur BT** a una porta USB alimentata, quindi aprire l'**app**.
- In 'User Account Login' immettere **username e password** del proprio account e toccare **Login**.
- Con l'app aperta, toccare il lucchetto **ROSSO**.
- Immettere la propria **password** e toccare il lucchetto per sbloccare.
- Il lucchetto **VERDE** indica che la **datAshur BT** è sbloccata.
- Per bloccare, far scorrere il lucchetto **VERDE** a sinistra e toccare **Lock** o spellarlo in modo sicuro la **datAshur BT** e scollarla dalla porta USB.



datAshur BT Managed

- GUÍA RÁPIDA:

Descargue e instale el datAshur BT Managed App desde Apple App Store o Google Play después siga las instrucciones:
Asegúrese de que su Bluetooth® está activado en su teléfono móvil.

PRIMER USO

- Recibirá un correo electrónico de su administrador, donde aparecerá su nombre de cuenta y su contraseña temporal.
- Descargar y instalar el datAshur BT Managed App.
- Conecte el datAshur BT drive a un puerto USB.
- Abra la App y regístrate con sus datos con su usuario y contraseña temporal recibidas por su administrador.
- Cambie su contraseña temporal por su propia contraseña personal.
- Pulse en el candado ROJO y luego ingrese la contraseña predeterminada (11223344), acto seguido pulse el candado para desbloquear. El candado VERDE indica que el drive esta desbloqueado.

NOTA: Su administrador puede cambiar la contraseña predeterminada, si este es el caso, por favor use la nueva contraseña facilitada en vez de 11223344.

CAMBIAR CONTRASEÑA PREDETERMINADA

Por seguridad, recomendamos cambiar la contraseña predeterminada del dispositivo, siguiendo las siguientes instrucciones.

Requisitos: la contraseña a tener entre 7-15 caracteres de largo y no puede contener solo números o letras consecutivos o repetitivos.

- Conecte su datAshur BT a un puerto USB y abra la App.
- En el "Cuenta de usuario login" entre su nombre de usuario y contraseña para entrar.
- Con la App abierta en "managed drives" pulse el candado ROJO.
- Ingrese la contraseña predeterminada (11223344) u pulse el candado para desbloquear.
- Pulse el candado VERDE.
- Pulse en "cambiar contraseña" y procede a cambiar la Antigua Contraseña a una nueva con 7 - 15 caracteres.

DESBLOQUEAR DATASHUR BT

- Conecte su datAshur BT a un puerto USB y abra la App.
- En el "Cuenta de usuario login" entre su nombre de usuario y contraseña para entrar.
- Con la App abierta, pulse el candado ROJO.
- Ingrese su contraseña del dispositivo y pulse el candado para desbloquear.
- El candado VERDE indica que el dispositivo esta desbloqueado.
- Para bloquear el dispositivo, deslice el candado VERDE hacia la derecha y pulse bloquear o de modo Seguro expulse su datAshur BT drive y desconéctelo del puerto USB.



datAshur BT Managed

- SNELSTARTGIDS

Download en installeer de datAshur BT Managed App via de Apple App Store of Google Play en volg hierna onderstaande instructies.
Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld op uw telefoon.

EERSTE GEBRUIK

- Raadpleeg de e-mail van uw administrator/beheerder met daarin uw account gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord.
- Download en installeer de datAshur BT Managed App.
- Sluit de datAshur BT stick aan op een aangedreven USB-poort.
- Open de App en voer uw account gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord in dat u hebt ontvangen van uw administrator/beheerder.
- Wijzig uw tijdelijk wachtwoord in uw eigen unieke wachtwoord.
- Tik op het RODE hangslotje, voer dan uw standaard wachtwoord (11223344) in en tik op het hangslotje om te ontgrendelen. GROEN hangslotje geeft aan dat de USB-stick is ontgrendeld.

Opmerking: Uw Administrator/beheerder kan uw standaard Wachtwoord wijzigen, als dit is gedaan gebruik dan alstublieft uw nieuw verkregen wachtwoord in plaats van 11223344.

WIJZIGEN STANDAARD WACHTWOORD

Ter beveiliging, raden wij ten zeerste aan uw standaard Wachtwoord te wijzigen, zoals hieronder beschreven.

Wachtwoord Vereisten: Wachtwoord dient 7 tot 15 karakters lang te zijn en mag niet alleen maar opeenvolgende of repeterende cijfers of letters bevatten.

- Sluit uw datAshur BT aan op een aangedreven USB-poort en open dan de App.
- In de 'Gebruikers Account Log-in' voert u uw account gebruikersnaam en wachtwoord in en tikt u op Log-in.
- Tik op het RODE hangslotje als de App is geopend in 'Managed Drives'.
- Voer uw standaard Wachtwoord (11223344) in en tik op het hangslotje om te ontgrendelen.
- Tik op het GROENE hangslotje.
- Tik op 'Wachtwoord Wijzigen' en ga vervolgens verder om het Oude Wachtwoord in een Nieuw Wachtwoord (7 tot 15 karakters lang) te wijzigen.

ONTGRENDELEN DATASHUR BT

- Sluit uw datAshur BT aan op een aangedreven USB-poort en open dan de App.
- In de 'Gebruikers Account Log-in' voert u uw account gebruikersnaam en wachtwoord in en tikt u op Log-in.
- Tik op het RODE hangslotje nadat de initialisatie is voltooid. (als de App is geopend)
- Voer uw Wachtwoord in en tik op het hangslotje om te ontgrendelen.
- GROEN hangslotje geeft aan dat de USB-stick is ontgrendeld.
- Om te vergrendelen veegt u het GROENE hangslotje naar links en tikt u op Vergrendelen of u verwijdert uw datAshur BT stick op veilige wijze uit de USB-poort.



DriveSecurity™

powered by NOD32®

Award-winning Antivirus software

iStorage DriveSecurity™ automatically scans, detects and eliminates Viruses, Spyware, Trojans, Worms, Rootkits, Adware and other internet threats before they can be transmitted to your USB drive. So whether it's sensitive data, pictures, music, videos or any other documents that you commonly store and share, iStorage DriveSecurity™ ensures that your USB drive is always malware free.

Please email drivesecurity@istorage-uk.com for the download link and your free of charge license key.



Installation and activation

- Connect your USB drive to a powered USB port
- After downloading the software, the installation window will open, click on "Run"
- You will be prompted to accept the End-User License Agreement - read and if you agree, click "Accept"
- Select the USB drive you want to install the software on
- Once the installation is complete, click on the green check mark to run the software

ISTORAGE PRODUCT DISCLAIMER AND WARRANTY

iStorage warrants that on delivery and for a period of 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- fair wear and tear;
- wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;
- if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;
- any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or
- any specification provided by you.

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- you inspect the Products to check whether they have any material defects; and
- you test the encryption mechanism in the Products.

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions.

Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, iSTORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT. iSTORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONEVENTHES EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. IN NO EVENT SHALL iSTORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE