

**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!  
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Important**

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

**Danger**

- Never immerse the appliance in water nor rinse it under the tap.
- Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.
- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Do not use the appliance, if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Never put any amount of food that exceeds the maximum level indicated in the basket.
- Always make sure heater is free and no food stuck in heater.

**Warning**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by Philips, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- The accessible surfaces may become hot during use. (fig. 1)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children less than 8 years.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10 cm free space at the back, on both sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Never use light ingredients or packing paper in the appliance.
- Accessible surfaces may become hot during use.
- Storage of potatoes: The temperature shall be appropriate to the potato variety stored and it shall be above 6 °C to minimize the risk of acrylamide exposure in the prepared foodstuff.
- Do not place the appliance on or near a hot stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven. Never fill the pan with oil.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5 °C and 40 °C.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual and use only original Philips-accessories.
- Do not let the appliance operate unattended.
- The pan, basket and fat reducer becomes hot during and after use of the appliance, always handle carefully.
- Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time. Refer to the instructions in the manual.

**Caution**

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before you assemble, store or cleaning.
- Place the appliance on a horizontal, even and stable surface.
- If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- Always return the appliance to a service center authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before you handle or clean it.
- Make sure the ingredients prepared in this appliance come out golden yellow instead of dark or brown. Remove burnt remnants. Do not fry potatoes at a temperature above 180°C (to minimise the production of acrylamide).
- Do not press the basket release button during shaking.
- Be careful when cleaning the upper area of the cooking chamber: Hot heating element, edge of Metal parts.
- Always make sure that the food is fully cooked in the Airfryer.
- Always make sure that you have the control over your Airfryer, also when using the remote function or delayed start.
- When cooking fatty food, the Airfryer could emit smoke. Pay special attention when using the remote control function or delayed start.
- Make sure that only one person at a time is using the remote control function.
- Be cautious when cooking easy perishable food with the delayed start function (bacteria may breed).

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

**Recycling**

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). (Fig. 2)

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

**Guarantee and support**

If you have need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the separate worldwide guarantee leaflet.

**DANSK****Indledning**

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Vigtigt**

- Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gør dem til eventuelt senere brug.
- Fare**
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller skyldes under vandhanen.
  - Lad ikke vand eller nogen væske komme ind i apparatet, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
  - Læg aldrig de ingredienser, der skal steges, i kurven for at forhindre kontakt med varmelegermede.
  - Tildæk ikke luftindtagene og luftudtagene, mens apparatet er i brug.
  - Hæld ikke olie på fedtoppamingsbeholderen, da dette kan udgøre en brandfare.
  - Brug ikke apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
  - Berør aldrig indersiden af apparatet, mens det er i brug.
  - Kom aldrig mere mad i kurven end det maksimalt indskrivede niveau.
  - Sorg altid for, at varmelegermet er frit, og at der ikke sidder mad fast på det.
- Advarsel**
- Hvis nedtændningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af Philips, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.
  - Apparatet må kun slutes til en stikkontakt med jordforbindelse. Sorg altid for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
  - Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.

- Brugerfladerne kan blive varme under brug. (fig. 1)
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfører og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de følgende risici. Lad ikke barn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gammel og under opsyn.
- Hold apparatet og dets ledning uden for reækkevidde af børn under 8 år.
- Anbring ikke apparatet op ad en væg eller mod andre apparater. Song for, at der er mindst 10 cm luftrum bagved, på begge sider og oven over apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Under madlavning med varmfløjt frigives varm damp gennem luftudtagene. Hold hænder og ansigt på sikker afstand af dampen og luftudtagene. Pas også på den varme damp og luft, når du fjerner gryden fra apparatet.
- Brug aldrig lyse ingredienser eller indpakningspapir i apparatet.
- Det tilgangelige overflader kan blive varme under brug.
- Opbevaring af kartofler: Temperatur skal være passende for den type kartoffel, der opbevares, og den skal overstige 6 °C for at minimere risikoen for acrylamiddannelse i de tilberedte madprodukter.
- Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasbassin eller de forskellige slags elkomfur og elvarmeplader eller i en varm ovn.
- Fyld aldrig olie i gryden.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer på mellem 5 °C og 40 °C.
- Kontroller, om den angivne netstrømning på apparatet svarer til den lokale netstrømning, før du slutter til apparatet.
- Sorg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Placer ikke apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer, f.eks. et vistkryds eller gardin.
- Brug kun kartofler til de formål, der er beskrevet i brugervejledningen, og benyt kun originalt tilbehør fra Philips.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
- Gryden, kurven og fedtoppamerne bliver varme under og efter brug af apparatet og skal altid håndteres forsigtigt.
- Sorg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet første gang. Se instruktionerne i manuallen.

**Forsigtig**

- Dette apparat er ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Gastgewerbe bestimmt.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in gewöhnlichen Haushalten vorgesehen. Es ist nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen. Auch ist es nicht für den Gebrauch in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Gastgewerbe bestimmt.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbenutzt lassen und bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen, verewahren oder reinigen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Unterlage.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Servicecenter. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da andernfalls Ihre Garantie erlischt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten, die in diesem Gerät zubereitet werden, goldbraun statt dunkel oder braun sind. Entfernen Sie verbrannte Reste. Frittieren Sie frische Kartoffeln bei höchstem 180 °C, um der Entwicklung von Acrylamid vorzubeugen.
- Drücken Sie während des Schüttelns nicht die Korbintriegelungstaste.
- Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des oberen Bereichs der Zubereitungskammer, und beachten Sie die heiße Heizelement und die Kante der Metallteile.
- Stellen Sie sicher, dass die Speisen im Airfryer immer vollständig gar sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit die Kontrolle über den Airfryer haben, auch wenn Sie das Gerät per Fernsteuerungsfunktion oder Startverzögerung verwenden.
- Bei der Zubereitung fettiger Lebensmittel kann der Airfryer Rauch abgeben. Bei der Verwendung der Fernsteuerungsfunktion oder der Startverzögerung ist besondere Vorsicht geboten.
- Stellen Sie sicher, dass jeweils nur eine Person das Gerät per Fernsteuerungsfunktion bedient.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie leicht verderbliche Lebensmittel mit der Startverzögerungsfunktion zubereiten (es könnten sich Bakterien ansammeln).

**Elektromagnetische Felder**

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen hinsichtlich möglicher Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

**Recycling**

- Dieses Symbol (Abb. 2) bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- 1 Altegerne können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altegerne können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden. Enthaltenen Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3 Die Löschen personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: De in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-eur.de/>

**Garantie und Support**

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

**Genbrug**

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/EU). (Fig. 2)

- Folg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

**Reklamationsret og support**

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

**DEUTSCH****Einführung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

**Wichtig!**

Læs disse vigtige oplysninger vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

**Achtung!**

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringt, um Stromschläge zu vermeiden.
- Geben Sie die zu brärenden Zutaten in den Korb, damit sie nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommen.
- Lufteinlass und Luftausstossöffnungen müssen unbedeckt bleiben, während das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie die Pfanne nicht mit Öl, da sonst Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Berühren Sie nie die Innenseite des Geräts, während es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder der Netzschalter nicht über dem angegebenen Maximalpegel.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass sich auf dem Heizelement keine Gegenstände oder Lebensmittel befinden.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding electromagnetic fields.

**Recycling**

- Dieser symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden darf (2012/19/EU). (Fig. 2)
- Folgen Sie den jeweiligen Vorschriften Ihres Landes bezüglich der getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten. Richtiges Entsorgen hilft dabei, die Umwelt und die Menschen zu schützen.

**Reklamationsret og support**

Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ****Εισαγωγή**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθας στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υπηρεσία που προσφέρεται στην Philips, δηλώστε την σύμβαση στην [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Σημαντικό!**

- Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φύγανετε τις για μελλοντική ανάδοχο.
- Μην βάζετε πάντα τη συσκευή σε νερό και μην την ξεπλένετε με νερό.
  - Αποφύγετε την εισώρυθρη νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πληκτρολόγια.
  - Να τοποθετείτε πάντα στο καλώδιο τη συσκευής ενώδινα στη συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία.
  - Μην προσθέτετε λάδι στον καρόβιο σε λειτουργία.
  - Μην προσθέτετε πάντα υγρά στη συσκευή για να προσταθεί το μεγαλύτερη σύνθετη φωτιά.
  - Μην προσθέτετε πάντα υγρά στη συσκευή για να προσταθεί το μεγαλύτερη σύνθετη φωτιά.
  - Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι καθαρό και δεν έχει καλούμενα υπολείμματα.

**Προσεκτικότητα**

- Αν το καλώδιο προφορδούσατε υποτελεί, θα πρέπει να αντικαθιστεί από την Philips, τον εκπρόσωπο προσεκτικά ή από άλλη ομάδα εργαστηρίου.
- Αποφύγετε την εισώρυθρη νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε την πληκτρολόγια.
- Να τοποθετείτε πάντα στο καλώδιο τη συσκευής ενώδινα στη συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία.
- Μην προσθέτετε πάντα λάδι στον καρόβιο σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε πάντα υγρά στη συσκευή για να προσταθεί το μεγαλύτερη σύνθετη φ

- La cuve, le panier et le réducteur de graisse deviennent chauds pendant et après l'utilisation de l'appareil. Manipulez-les toujours avec précaution.

- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments. Reportez-vous aux instructions du manuel d'utilisation.

#### Attention

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique normal. Il n'a pas été conçu pour une utilisation dans des environnements tels que des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et autres environnements de travail. Il n'est pas non plus destiné à être utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.

- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas surveillé et avant de l'assembler, de le démonter, de le ranger ou de le nettoyer.

- Posez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable.

S'il est employé de manière imprécise, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.

- Confiez toujours l'appareil à un Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification. N'essayer jamais de réparer l'appareil vous-même ; toute intervention indue entraîne l'annulation de la garantie.

- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

- Laissez l'appareil refroidir pendant environ 30 minutes avant de le manipuler ou le nettoyer.

- Assurez-vous que les aliments cuits dans cet appareil sont dorés et non bruns ou noirs. Enlevez les résidus brûlés. Ne faites pas frire les pommes de terre crues à une température supérieure à 180 °C (pour limiter la synthèse d'acrylamide).

- N'aprenez pas sur le bouton de déverrouillage du panier pendant que vous savez la cuve.

- Soyez prudent! lorsque vous nettoyez la zone supérieure de la chambre de cuisson, tenez chaufant ou le bord des pièces métalliques.

- Assurez-vous toujours que les aliments sont parfaitement cuits dans l'Airfryer.

- Assurez-vous toujours que votre Airfryer est sous votre contrôle, y compris lorsque vous utilisez la fonction de télécommande ou le démarrage différé.

- Il est possible que l'Airfryer émette de la fumée lors de la cuisson d'aliments gras. Faites tout particulièrement attention lorsque vous utilisez la fonction de télécommande ou le démarrage différé.

- Assurez-vous qu'une seule personne utilise la fonction de télécommande à la fois.

- Faites preuve de prudence pour la cuisson d'aliments facilement perisables lorsque vous utilisez la fonction de démarage différé (les bactéries peuvent se multiplier).

#### Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs aux champs électromagnétiques.

#### Recyclage

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). (Fig. 2)

- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

#### Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.

#### ITALIANO

#### Introduzione

Auguri per l'acquisto e benvenuti in Philips. Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il proprio prodotto sul sito [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservare per eventuali riferimenti futuri.

#### Percorso

- Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquateolo sotto l'acqua corrente.

- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di scariche elettriche.

- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.

- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.

- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.

- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.

- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.

- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.

- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

#### Avviso

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito da Philips, da un tecnico dell'assistenza o da personale qualificato.

- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa a muro con messa a terra. Accertarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.

- Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema separato con telecomando a distanza.

- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso. (fig. 1)

- Quest'apparecchio può essere usato dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscono i potenziali pericoli associati a tale uso.

- Non inserire mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.

- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.

- Assicurarsi sempre che la resistenza sia pulita e priva di residui di cibo.

- Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua e non risciacquateolo sotto l'acqua corrente.

- Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di scariche elettriche.

- Mettere sempre gli ingredienti da friggere nel cestello in modo da evitare che vengano a contatto con le resistenze.

- Non coprire le aperture di circolazione dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.

- Non riempire il recipiente di olio per evitare il pericolo di incendi.

- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.

- Non toccare mai l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.

- Non inserire mai una quantità di cibo superiore al livello massimo indicato sul cestello.

- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Non collocare l'apparecchio contro una parete o un altro apparecchio.

- Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sul retro, sui entrambi i lati e al di sopra dell'apparecchio. Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.

- Durante la frittura ad aria calda viene emesso vapore attraverso le aperture di circolazione della aria. Tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di circolazione della aria. Fare attenzione al vapore e all'aria calda anche quando si rimuove il recipiente dall'apparecchio.

- Non inserire ingredienti dal peso ridotto o rivestimenti di carta nell'apparecchio.

- Le superfici accessibili potrebbero diventare calde durante l'uso.

- Conservare delle patate: la temperatura deve essere adatta alla varietà di patata conservata e superiore ai 6 °C in modo da minimizzare i rischi di esposizione all'acrilamide negli alimenti preparati.

- Non posizionare l'apparecchio al di sopra o in prossimità di fornelli a gas o ogni tipo di fornello o piastra di cottura elettrici, né all'interno di fornaci riscaldate.

- Non riempire mai il recipiente di olio.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.

- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.

- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici incandescenti.

- Non appoggiare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiale combustibile, ad esempio tovagliole e tende.

- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale e utilizzar solo accessori originali Philips.

- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio in funzione.

- Il recipiente, il cestello e il riduttore di grassetto diventano caldi durante e dopo l'uso dell'apparecchio; maneggiarli sempre con attenzione.

- Prima di usare l'Airfryer per la prima volta, lavare con cura tutte le parti che verranno a contatto con gli ingredienti. Consultare le istruzioni riportate nel manuale.

#### Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per il normale uso domestico. Non è progettato per l'uso in ambienti quali zone dedicate alla cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro. Non è ideato per essere utilizzato dagli ospiti di alberghi, motel, bed and breakfast e in altri ambienti residenziali.

- Disconnettere sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e privo di montato, smontarlo, ripullo o pulirlo.

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie solida e stabile.

- Se l'apparecchio non viene utilizzato correttamente, è destinato a usi professionali o semi-professionali, oppure viene utilizzato senza

attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente, la garanzia non è più valida e Philips non risponde per eventuali danni.

- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro autorizzato Philips. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli per non invalidare la garanzia.

- Dopo l'utilizzo, scolare sempre l'apparecchio.

- Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti prima di pulirlo o maneggiarlo.

- Assicurarsi che gli ingredienti preparati con questo apparecchio siano di colore giallo-dorato e non scuri o marroni. Rimuovere i residui bruciati. Non friggere pastre fresche a una temperatura superiore a 180 °C (per ridurre al minimo la produzione di acrilamide).

- Quando scuotete gli ingredienti, non premete il pulsante di sgancio del cestello.

- Fare attenzione quando si pulisce la zona superiore della camera di cottura: la resistenza e i bordi delle parti metalliche sono caldi.

- Assicurarsi sempre che il cibo sia completamente cotto nel sistema Airfryer.

- Assicurarsi sempre di avere il controllo del sistema Airfryer, anche quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.

- Durante la cottura di cibi grassi, il sistema Airfryer potrebbe emettere fumo. Prestare particolare attenzione quando si utilizza la funzione di controllo a distanza o di avvio programmato.

- Assicurarsi che la funzione di controllo a distanza venga utilizzata da una persona solitamente presa di servizio.

- Prestare attenzione quando si cuociono alimenti facilmente deperibili con la funzione di avvio programmato (potrebbero formarsi batteri).

- Campi elettromagnetici (EMF)

Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi ai campi elettromagnetici.

- Quest'apparec