

msi

STRIKE 600

GAMING KEYBOARD

QUICK START GUIDE



日本語

ファンクションキーの概要

① **FN + ESC**: キーボードの設定をデフォルトに戻します。

② **FN + Windows キー**: Windows キー機能をロックまたはロック解除します。

FN, FN + F1

AFTERBURNER ソフトウェアを有効化する
AFTERBURNER が正常に動作するためには次のものがが必要です。
(1) MSI Center と AFTERBURNER をインストールする必要があります
(2) MSI Center を常にバックグラウンドで実行し続ける必要があります。

メディア機能

1. FN + F9: 前のトラック	⏮ 前のトラック
2. FN + F10: 再生一時停止	⏮/⏮ 再生一時停止
3. FN + F11: 停止	⏮ 再生一時停止
4. FN + F12: 次のトラック	⏭ 次のトラック
5. FN + PRTSN: 音量ミュート	🔊 音量低下/音量低下/ミュート
6. FN + SCRLK: 音量低下	🔊 音量低下
7. FN + PAUSE: 音量上昇	🔊 音量低下

LED 照明キーの調整

1. FN + INS: LED 照明モードコントロール (オーバーラップ/安定/プレス/ウェブ/リーダー/フル/フル/地平線/波紋/反応性/カスタマイズ/オフ)
2. FN + DEL: LED 照明方向制御
3. FN + HOME: LED 照明効果スピードアップ (3 段階)
4. FN + END: LED 照明効果スピードダウン (3 段階)
5. FN + PGUP: LED 効果シャドウを増やす (3 段階)
6. FN + PGDN: LED 効果シャドウを減らす (3 段階)
7. FN + ↑: LED の明るさを上げる (6 段階)
8. FN + ↓: LED の明るさを下げる (6 段階)
9. FN + 左/右: LED バックライトの色を素早く切り替えます。

個人プロフィール設定

STRIKE 600 では、設定、効果、マクロなど最大 3 つのプロファイルを保存できます。
* MSI Center 経由でマクロキーシーケンスを記録します。
FN + F5 キーを押すことで、3 つのプリセットプロファイルからプロファイルを選択します。
FN + F5 キーを押したままにすると、LED インジケータの色を読み取り、現在選択されているプロファイルを確認できます。
プロファイル 1 – 赤色 / プロファイル 2 – オレンジ色 / プロファイル 3 – 黄色

English

Introductions to Function Keys

① **FN + ESC**: Reset keyboard settings back to default.

Personal Profile Settings

STRIKE 600 allows user to store up to 3 profiles, including Setting, Effect, and Macro.
* Record your Macro key sequence via MSI Center.
Quick press FN+F5 keys to select a profile from 3 preset profiles.
Press and hold FN+F5 keys to identify which profile is selected currently through reading the color of LED indicators.
Profile 1 – Red color/ Profile 2 – Orange color/ Profile 3 – Yellow color

Media Function

1. FN + F9: Previous Track	⏮ Previous Track
2. FN + F10: Play / Pause	⏮/⏮ Play / Pause
3. FN + F11: Stop	⏮ Next Track
4. FN + F12: Next Track	⏭ Next Track
5. FN + PRTSN: Volume Mute	🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute
6. FN + SCRLK: Volume Down	🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute
7. FN + PAUSE: Volume Up	🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute

② **FN + Windows Key**: Lock or unlock Windows Key function.

LED Indicators Adjustment

1. FN + INS: LED Lighting Mode Control (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizon/Ripple/Reactive/Customize/Off)	5. FN + PGUP: Increase LED Effect Shadow (3 Levels)
2. FN + DEL: LED Lighting Direction Control	6. FN + PGDN: Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)
3. FN + HOME: LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)	7. FN + UP: Increase LED brightness (6 Levels)
4. FN + END: LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)	8. FN + DOWN: Decrease LED brightness (6 Levels)
	9. FN + LEFT / RIGHT: Quick switch between LED backlight colors.

한국어

기능 키 소개

① **FN + ESC**: 키보드 설정을 기본값으로 재설정합니다.

② **FN + Windows 키**: Windows 키 기능을 잠금 또는 잠금 해제합니다.

FN, FN + F1

AFTERBURNER 소프트웨어 활성화
AFTERBURNER 프로그램이 올바르게 작동하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.
(1) MSI Center와 Afterburner가 설치되어 있습니다.
(2) 백그라운드에서 항상 MSI Center가 작동 중입니다.

미디어 기능

1. FN + F9: 이전 트랙	⏮ 이전 트랙
2. FN + F10: 재생/일시 중지	⏮/⏮ 재생/일시 중지
3. FN + F11: 중지	⏮ 다음 트랙
4. FN + F12: 다음 트랙	⏭ 다음 트랙
5. FN + PRTSN: 음소거	🔊 볼륨 줄이기/볼륨 줄이기/음소거
6. FN + SCRLK: 볼륨 줄이기	🔊 볼륨 줄이기
7. FN + PAUSE: 볼륨 키우기	🔊 볼륨 줄이기

LED 표시등 조정

1. FN + INS: LED 조명 모드 관리 (오버랩/일정한 호흡/웨이브/라이더/와일드/지평선/리플/반응성/사용자 설정/오프)
2. FN + DEL: LED 조명 방향 관리
3. FN + HOME: LED 조명 효과 속도 증가 (3단계)
4. FN + END: LED 조명 효과 속도 감소 (3단계)
5. FN + PGUP: LED 조명 세도우 증가 (3단계)
6. FN + PGDN: LED 조명 세도우 감소 (3단계)
7. FN + ↑: LED의 밝기를 높입니다 (6단계)
8. FN + ↓: LED의 밝기를 낮춥니다 (6단계)
9. FN + 왼쪽/오른쪽 방향 키: 백라이트 LED 색상을 빠르게 전환

개인 프로필 설정

STRIKE 600을 사용하여 설정, 효과, 매크로 등 최대 3개의 프로필을 저장할 수 있습니다.
* MSI Center를 통해 매크로 키 시퀀스를 기록하세요.
FN + F5 키를 빠르게 눌러 3개의 사전 설정 프로필 중 하나를 선택합니다.
FN + F5 키를 길게 눌러 현재 선택한 프로필을 LED 표시등으로 확인합니다.
프로필 1 - 빨간색/프로필 2 - 주황색/프로필 3 - 노란색

Bahasa Indonesia

Pengenalan Tombol-Tombol Fungsi

① **FN + ESC**: Mengatur ulang pengaturan keyboard kembali ke default.

② **FN + Tombol Windows**: Mengunci atau membuka kunci fungsi Tombol Windows.

FN, FN + F1

Aktifkan Perangkat Lunak AFTERBURNER
Untuk memastikan AFTERBURNER beroperasi dengan benar, maka disarankan:
(1) MSI Center dan Afterburner harus diinstal
(2) Selalu biarkan MSI Center beroperasi di latar belakang.

Fungsi Media

1. FN + F9: Trek Sebelumnya	⏮ Trek Sebelumnya
2. FN + F10: Putar / Jeda	⏮/⏮ Putar / Jeda
3. FN + F11: Hentikan	⏮ Berikunya
4. FN + F12: Trek Berikutnya	⏭ Berikunya
5. FN + PRTSN: Senyapkan Volume	🔊 Volume Turun / Volume Naik / Senyap
6. FN + SCRLK: Mengurangi volume suara	🔊 Volume Turun / Volume Naik / Senyap
7. FN + PAUSE: Memperbesar volume suara	🔊 Volume Turun / Volume Naik / Senyap

Penyesuaian Indikator LED

1. FN + INS: Kontrol Mode Pencahayaan LED (Tumpang Tindih/Stabil/Napas/Gelombang/Radar/Pusaran/Air/Horizon/Riak/Reaktif/Kustomisasi/Mati)
2. FN + DEL: Kontrol Arah Pencahayaan LED
3. FN + HOME: Kecepatan Efek Lampu LED Dinalkan (3 Cakupan)
4. FN + END: Efek Lampu LED Diturunkan (3 Cakupan)
5. FN + PGUP: Mengarahkan Bayangan Efek LED (3 Cakupan)
6. FN + PGDN: Mengurangi Bayangan Efek LED (3 Cakupan)
7. FN + ↑: Meningkatkan kecerahan LED (6 Level)
8. FN + DOWN: Mengurangi kecerahan LED (6 Level)
9. FN + LEFT / RIGHT: Thay đổi màu nhanh.

Pengaturan Profil Pribadi

STRIKE 600 memungkinkan pengguna untuk menyimpan hingga 3 profil, termasuk Pengaturan, Efek, dan Makro.
* Simpan rangkaian kunci Makro Anda melalui MSI Center.
Tekan tombol FN+F5 untuk memilih sebuah profil dari 3 profil praatur.
Tahan terus tombol FN+F5 untuk mengidentifikasi profil mana yang dipilih saat ini melalui pembacaan warna indikator LED.
Profil 1 - Warna merah/ Profil 2 - Warna oranye/ Profil 3 - Warna kuning

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

① **FN + ESC**: Επαναφορά των ρυθμίσεων πληκτρολογίου στην προεπιλογή.

② **FN + Πλήκτρο Windows**: Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τις λειτουργίες του Πλήκτρου Windows.

FN, FN + F1

Ενεργοποίηση λογισμικού AFTERBURNER
Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του AFTERBURNER, απαιτούνται τα εξής:
(1) Το MSI Center και το Afterburner πρέπει να έχουν εγκατασταθεί
(2) Αφήνεται πάντα το MSI Center να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Λειτουργία Media

1. FN + F9: Προηγούμενο κομμάτι	⏮ Προηγούμενο κομμάτι
2. FN + F10: Αναπαιρνώ/Παύση	⏮/⏮ Αναπαιρνώ/Παύση
3. FN + F11: Διάκοψη	⏮ Επόμενο κομμάτι
4. FN + F12: Επόμενο κομμάτι	⏭ Επόμενο κομμάτι
5. FN + PRTSN: Σίγησι ήχο	🔊 Μείωση έντασης/Αύξηση έντασης/Σίγησι
6. FN + SCRLK: Μείωση έντασης ήχου	🔊 Μείωση έντασης ήχου
7. FN + PAUSE: Αύξηση έντασης ήχου	🔊 Μείωση έντασης ήχου

Ρύθμιση ενδείξεων LED

1. FN + INS: Έλεγχος φωτεινής λειτουργίας LED (Επένδυση/Σταθερό/Αντανακλά/Κύμα/Ραδάρ/Υδροστρόβιλος/Οριζόντιος/Κυματισμός/Αντιδραστικό/Προσαρμοσμένο/Περσικό)
2. FN + DEL: Έλεγχος κατεύθυνσης φωτισμού LED
3. FN + HOME: Επιτάχυνση της φωτεινότητας LED (3 επίπεδα)
4. FN + END: Επιδραστηριοποίηση φωτισμού LED (3 επίπεδα)
5. FN + PGUP: Αύξηση ισχύος φωτός LED (3 επίπεδα)
6. FN + PGDN: Αύξηση ισχύος φωτός LED (3 επίπεδα)
7. FN + ↑: Αύξηση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
8. FN + ↓: Αύξηση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
9. FN + ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων οπίσθιου φωτισμού LED.

Ρυθμίσεις προσωπικού προφίλ

STRIKE 600 επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει έως και 3 προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των Ρυθμίσεων, των Εφέ και των Μακροεντολών.
* Καταγράψτε την απαιτούμενη последовательность πληκτρονικών μακροεντολών μέσω του MSI Center.
Ποιότητα οπίσθιου φωτισμού FN + F5 για να επιλέξετε ένα προφίλ από 3 προκαθορισμένα προφίλ.
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα FN + F5 για να προσδιορίσετε ποιο προφίλ θα επιλεγεί ο οπίσθιος φωτισμός.
Προφίλ 1 - Κόκκινο χρώμα/ Προφίλ 2 - Πορτοκαλί χρώμα/ Προφίλ 3 - Κίτρινο χρώμα

Română

Instrucțiuni pentru tastele funcționale

① **FN + ESC**: Resetare setării tastaturii la valorile implicite.

② **FN + Tasta Windows**: Blochează sau deblochează funcția tastei Windows.

FN, FN + F1

Activati software-ul AFTERBURNER
Pentru a asigura functionarea corectă a AFTERBURNER, este nevoie de:
(1) MSI Center și Afterburner trebuie să fie instalate
(2) Lăsați întotdeauna MSI Center să ruleze în fundal.

Funcții media

1. FN + F9: Piesa precedentă	⏮ Piesa precedentă
2. FN + F10: Redare / Pauză	⏮/⏮ Redare / Pauză
3. FN + F11: Stop	⏮ Piesa următoare
4. FN + F12: Piesa următoare	⏭ Piesa următoare
5. FN + PRTSN: Mut volum	🔊 Volum jos / Volum sus / Mut
6. FN + SCRLK: Scădere volum	🔊 Volum jos / Volum sus / Mut
7. FN + PAUSE: Creștere volum	🔊 Volum jos / Volum sus / Mut

Ajutare indicatori LED

1. FN + INS: Control al modului de iluminare LED (suprapunere / stabil / respirație / undă / radar / vânturi / orizont / undă / reactiv / personalizare / opri)
2. FN + DEL: Controlul direcției de iluminare LED
3. FN + HOME: Efectul iluminării LED mărește viteza (3 nivele)
4. FN + END: Efectul iluminării LED micșorează viteza (3 nivele)
5. FN + PGUP: Creșterea efectului umbră LED (3 nivele)
6. FN + PGDN: Descreșterea efectului umbră LED (3 nivele)
7. FN + SUS: Creșterea strălucirii LED (6 nivele)
8. FN + JOS: Descreșterea strălucirii LED (6 nivele)
9. FN + HAȚIȚA / DREAPTA: Schimbare rapidă între culorile de fundal LED

Setări profil personal

STRIKE 600 permite utilizatorului să stocheze până la 3 profiluri, inclusiv setare, efect și macro.
*Înregistrați tastele Macro prin MSI Center.
Apăsati rapid tastele FN+F5 pentru a selecta un profil dintre 3 profile presetate.
Apăsati și țineți apăsată tastele FN+F5 pentru a identifica care profil este selectat în mod curent prin citirea culorii indicatorilor LED.
Profil 1 - culoare roșie/ Profil 2 - culoare portocalie/ Profil 3 - culoare galbenă

繁體中文

功能鍵介紹

① **FN + ESC**: 將鍵盤設定重置為預設值。

② **FN + Windows 鍵**: 鎖定或解鎖 Windows 鍵功能。

Afterburner 功能

FN + F1: 啟動 AFTERBURNER 軟體。
為確保 AFTERBURNER 正常運作，需要：
(1) 必須安裝 MSI Center 和 Afterburner (2) 始終讓 MSI Center 在後台運作。

媒體功能

1. FN + F9: 前一首	⏮ 上一首曲目
2. FN + F10: 播放/暫停	⏮/⏮ 播放/暫停
3. FN + F11: 停止	⏮ 下一首曲目
4. FN + F12: 下一首	⏭ 下一首曲目
5. FN + PRTSN: 靜音	🔊 降低音量/提高音量/靜音
6. FN + SCRLK: 音量降低	🔊 降低音量/提高音量/靜音
7. FN + PAUSE: 音量增加	🔊 降低音量/提高音量/靜音

LED 燈光調整

1. FN + INS: LED 燈光模式控制
(疊層/恆亮/呼吸/海濤/雷達/水平線/連續/點亮/自訂/關閉)
2. FN + DEL: LED 燈光方向控制
3. FN + HOME: LED 燈光效果加速 (3 級)
4. FN + END: LED 燈光效果減速 (3 級)
5. FN + PGUP: 增加 LED 效果陰影 (3 級)
6. FN + PGDN: 降低 LED 效果陰影 (3 級)
7. FN + UP: 增加 LED 亮度 (6 級)
8. FN + DOWN: 降低 LED 亮度 (6 級)
9. FN + LEFT / RIGHT: 快速切換 LED 背光顏色。

個人設定檔設定

STRIKE 600 允許使用者儲存 3 組設定檔，包括 設置 (Setting)、效果 (Effect)、以及巨集 (Macro)。
* 請利用 MSI Center 記錄您的巨集按鍵序列。
快速按 FN+F5 鍵自 3 個預設設定檔中選擇一個設定檔。
按住 FN+F5 鍵，讀取 LED 指示燈的顏色來識別當前選定的設定檔。
設定檔 1 – 紅色 設定檔 2 – 橘色 設定檔 3 – 黃色

Tieng Viet

Giới thiệu về các phím chức năng

① **FN + ESC**: Đặt lại các cài đặt của bàn phím và giá trị mặc định ban đầu.

② **Phím FN + Windows**: Khóa hoặc mở khóa phím chức năng Windows.

FN, FN + F1

Kích hoạt phần mềm AFTERBURNER
Để AFTERBURNER hoạt động bình thường, cần phải:
(1) MSI Center và Afterburner phải được cài đặt
(2) Luôn để MSI Center chạy ở chế độ nền.

Phím Phương tiện

1. FN + F9: Bài trước đó	⏮ Bài trước đó
2. FN + F10: Phát / Tạm dừng	⏮/⏮ Phát / Tạm dừng
3. FN + F11: Dừng	⏮ Tiếp theo
4. FN + F12: Bài tiếp theo	⏭ Bài tiếp theo
5. FN + PRTSN: Tắt âm lượng	🔊 Giảm âm lượng/Tăng âm lượng/Tắt tiếng
6. FN + SCRLK: Giảm âm lượng	🔊 Giảm âm lượng
7. FN + PAUSE: Tăng âm lượng	🔊 Giảm âm lượng

Điều chỉnh các đèn chỉ báo LED

1. FN + INS: Điều khiển chế độ sáng đèn LED (Chồng chéo/Ổn định/Hơi thở/Sóng/Radar/Xoay nước/Dòng chảy trôi/Gợn sóng/Phản ứng/Tự chỉnh/Tắt)
2. FN + DEL: Điều khiển hướng đèn LED
3. FN + HOME: Tăng tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)
4. FN + END: Giảm tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)
5. FN + PGUP: Tăng bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)
6. FN + PGDN: Giảm bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)
7. FN + ↑: Tăng độ sáng (6 Cấp)
8. FN + ↓: Giảm độ sáng (6 Cấp)
9. FN + TRÁI / PHẢI: Thay đổi màu nhanh.

Cài đặt độ sáng cá nhân

STRIKE 600 cho phép người dùng lưu từ tối đa 3 hồ sơ, bao gồm Cài đặt, Hiệu ứng và Macro.
* Hãy nhớ ghi lại chuỗi phím của bạn bằng MSI Center.
Chỉ cần bấm phím FN + F5 để chọn một hồ sơ trong 3 hồ sơ cá nhân.
Bấm và giữ phím FN + F5 để xem hồ sơ nào đang được sử dụng thông qua màu của đèn LED.
Hồ sơ 1 – Màu đỏ / Hồ sơ 2 – Màu cam / Hồ sơ 3 – Màu vàng

български

Запознаване с функционалните клавиши

① **FN + ESC**: Нулира настройките на клавиатурата до фабричните им стойности.

② **FN + клавиш Windows**: Заключване или отключване на функцията на клавиша Windows.

FN, FN + F1

Активирайте софтуера AFTERBURNER
За да сте сигурни, че AFTERBURNER работи както трябва, необходимо е следното:
(1) Да имате инсталирани MSI Center и Afterburner
(2) Винаги оставайте MSI Center да работи на заден план.

Мултимедийна функция

1. FN + F9: Предишен запис	⏮ Предишен запис
2. FN + F10: Възпроизвеждане/Пауза	⏮/⏮ Възпроизвеждане/Пауза
3. FN + F11: Стоп	⏮ Следващ запис
4. FN + F12: Следващ запис	⏭ Следващ запис
5. FN + PRTSN: Изключване на звука	🔊 Намалвяване на звука/Усилване на звука/Без звук
6. FN + SCRLK: Намалвяване на звука	🔊 Намалвяване на звука
7. FN + PAUSE: Усилване на звука	🔊 Намалвяване на звука

Фина настройка на LED индикаторите

1. FN + INS: Управление на режима на LED осветлението (Застъпване/Постоянно/Пулсиращо/Вълна/Радар/Водовъртеж/Хоризонт/Вълничка/Реактивно/Персонализиране/Изключено)
2. FN + DEL: Управление на посоката на LED осветлението
3. FN + HOME: Ускоряване на ефекта на LED осветлението (3 нива)
4. FN + END: Забавяне на ефекта на LED осветлението (3 нива)
5. FN + PGUP: Увеличаване на силната на LED ефекта (3 нива)
6. FN + PGDN: Намалвяване на силната на LED ефекта (3 нива)
7. FN + UP: Лиса LED-кirkkauta (6 нива)
8. FN + HAȚIȚA / DREAPTA: Увеличаване на яркостта на LED (6 нива)
9. FN + HAȚIȚA / DREAPTA: Увеличаване на яркостта на LED (6 нива)
9. FN + ЛЯВО/ДЯСНО: Бързо прекъсване между цветовете на LED подсветката.

Настройки на личен профил

STRIKE 600 позволява на потребителя да съхранява до 3 профила, включително Настройка, Ефект и Макро.
* Запишете своята последователност за Мако клавиша чрез MSI Center.
Написте бързо комбинации FN+F5, за да изберете профил с до 3 готови профила.
Написте и задържте клавишите FN+F5, за да посочите кой профил е избран в момента, като разч ете цвета на LED индикаторите.
Профил 1 – червен цвят/Профил 2 – оранжев цвят/Профил 3 – жълт цвят

简体中文

功能键介绍

① **FN + ESC**: 将键盘设置重置为默认值。

② **FN + Windows 键**: 锁定或解锁 Windows 键功能。

Afterburner 功能

FN + F1: 激活 AFTERBURNER 软件。
为确保 AFTERBURNER 正常工作，需要：
(1) 必须安装 MSI Center 和 Afterburner (2) 始终让 MSI Center 在后台运行。

媒体功能

1. FN + F9: 前一首	⏮ 上一首曲目
2. FN + F10: 播放/暂停	⏮/⏮ 播放/暂停
3. FN + F11: 停止	⏮ 下一首曲目
4. FN + F12: 下一首	⏭ 下一首曲目
5. FN + PRTSN: 静音	🔊 降低音量/提高音量/静音
6. FN + SCRLK: 音量降低	🔊 降低音量/提高音量/静音
7. FN + PAUSE: 音量增加	🔊 降低音量/提高音量/静音

LED 指示灯调整

1. FN + INS: LED 灯光模式控制
(叠层/恒亮/呼吸/海濤/雷達/水平線/連續/點亮/自定义/关闭)
2. FN + DEL: LED 灯光方向控制
3. FN + HOME: LED 灯光效果加速 (3 级)
4. FN + END: LED 灯光效果减速 (3 级)
5. FN + PGUP: 增加 LED 效果阴影 (3 级)
6. FN + PGDN: 降低 LED 效果阴影 (3 级)
7. FN + UP: 增加 LED 亮度 (6 级)
8. FN + DOWN: 降低 LED 亮度 (6 级)
9. FN + LEFT / RIGHT: 快速切换 LED 背光颜色。

个人资料设置

STRIKE 600 允许用户存储多达 3 个配置文件，包括设置、效果和宏。
* 通过 MSI Center 记录您的宏按键序列。
快速按 FN+F5 键从 3 个预设配置文件中选择一个配置文件。
按住 FN+F5 键，通过读取 LED 指示灯的颜色来识别当前选择的配置文件。
配置文件 1 – 红色 配置文件 2 – 橘色 配置文件 3 – 黄色

Slovenčina

Úvod do funkčných tlačidiel

① **FN + ESC**: Resetovanie nastavení klávesnice späť na predvolené nastavenia.

② **FN + tlačidlo Windows**: Uzamknutie alebo odomknutie funkcie tlačidla Windows.

FN, FN + F1

Aktivácia softvéru AFTERBURNER
Aby sa zaistila správna činnosť programu AFTERBURNER, vyžaduje sa nasledovné:
(1) Musia byť nainštalované MSI Center a Afterburner
(2) Vždy ponechajte bežať MSI Center v pozadí.

Funkcia média

1. FN + F9: Predchádzajúca skladba	⏮ Predchádzajúca skladba
2. FN + F10: Prehrať/Pozastaviť	⏮/⏮ Prehrať/Pozastaviť
3. FN + F11: Zastaviť	⏮ Ďalšia skladba
4. FN + F12: Ďalšia skladba	⏭ Ďalšia skladba
5. FN + PRTSN: Stíniť hlasitosť	🔊 Zníženie hlasitosti/Zvýšenie hlasitosti/Stínenie zvuku
6. FN + SCRLK: Znížiť hlasitosť	🔊 Zníženie hlasitosti
7. FN + PAUSE: Zvýšiť hlasitosť	🔊 Zníženie hlasitosti

Nastavenie LED indikátorov

1. FN + INS: Ovládanie režimu LED osvetlenia (Prekrývanie/Stabilné/Dýchanie/Vlna/Radar/VlnHorizonti/Zvlnenie/Reakčné/Prispôbiť/Vypnúť)
2. FN + DEL: Ovládanie smeru LED osvetlenia
3. FN + HOME: Zvýšenie efektu LED osvetlenia (3 úrovně)
4. FN + END: Spomalenie efektu LED osvetlenia (3 úrovně)
5. FN + PGUP: Zvýšenie tieňa LED efektu (3 úrovně)
6. FN + PGDN: Zníženie tieňa LED efektu (3 úrovně)
7. FN + NAHOR: Zvýšenie jasů LED (6 úrovní)
8. FN + NADOL: Zníženie jasů LED (6 úrovní)
9. FN + DOĽAVA/ DOPRAVA: Rýchle prepínanie medzi farbami LED osvetlenia pozadia.

Rúbenie osobného profilu

STRIKE 600 umožňuje používateľovi uložiť maximálne 3 profily vrátane možností Nastavenie, Efekt a Makro.
* Zaznamenajte svoju postupnosť tlačidiel makra prostredníctvom centra MSI Center.
Rýchlym stlačením tlačidla FN+F5 zvolíte z 3 predvolených profilov.
Podržaním stlačených tlačidiel FN+F5 zistíte, ktorý profil je aktuálne zvolený prostredníctvom odčítania farby LED indikátorov.
Profil 1 – červená farba/profil 2 – oranžová farba/profil 3 – žltá farba

Suomi

Johdanto toimintonäppäimiin

① **FN + ESC**: Palautta näppäimistön asetukset takaisin oletusasetuksien.

② **FN + Windows-näppäin**: Lukitella aiava Windows Key -toiminto.

FN, FN + F1

Aktivoi AFTERBURNER-ohjelmisto
Jotta AFTERBURNER toimisi oikein, vaaditaan:
(1) MSI Center ja Afterburner on asennettava.
(2) Jäätä MSI Center aina taustalle.

Media-toiminto

1. FN + F9: Edellinen raita	⏮ Edellinen raita
2. FN + F10: Toista / Tauko	⏮/⏮ Toista / Tauko
3. FN + F11: Pysäytä	⏮ Seuraava raita
4. FN + F12: Seuraava raita	⏭ Seuraava raita
5. FN + PRTSN: Äänenvoimakkuuden mkykitys	🔊 Äänenvoimakkuus alas/ Äänenvoimakkuus ylös/ Mykisty
6. FN + SCRLK: Äänenvoimakkuus alas	🔊 Äänenvoimakkuus alas
7. FN + PAUSE: Äänenvoimakkuus ylös	🔊 Äänenvoimakkuus ylös

LED-merkkivalojen asetus

1. FN + INS: LED-valaistustilan säätö (pääleikkäisyss / tasainen / hengitys / aalto / tutka / pyörreallas / horisontti / aaltoli / reaktiivinen / mukautus / pois päältä)
2. FN + DEL: LED-valaistuksen suuntahtajaus
3. FN + HOME: LED-valaistuksen voimakkuuden nopeutus (3 tasoa)
4. FN + END: LED-valaistuksen voimakkuuden hidastus (3 tasoa)
5. FN + PGUP: Lisää LED-kehoteiden varjoa (3 tasoa)
6. FN + PGDN: Alenna LED-kehoteiden varjoa (3 tasoa)
7. FN + UP: Lisää LED-irkkautta (6 tasoa)
8. FN + DOWN: Alenna LED-irkkautta (6 tasoa)
9. FN + VASEN / OIKEA: Nopea vaihto LED-taustavalojen värien välillä.

Henkilökohtaisen profiilin asetukset

STRIKE 600 avulla käyttäjä voi tallentaa enintään 3 profiilia, mukaan lukien asetukset, efekti ja makro.
* Tallenna makronäppäinsekvenssi MSI Centerin kautta.
Paina nopeasti FN + F5-näppäimiä vaihtaksesi profiiliin 3 esiasetetusta profiilista.
Pitkinä FN + F5-näppäimiä painettuna tunnistaksesi valittu profiili lumenalla LED-merkkivalojen värin.
Profiili 1 - Punainen väri/ Profiili 2 - Oranssi väri/ Profiili 3 - Keltainen väri.

