

INTRODUCTION

Copyright

This document contains proprietary information protected by copyright. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced by any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written permission of the manufacturer.

Trademarks

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners or companies.

Package Contents

- Docking Station
- AC Adapter
- User's Manual



IMPORTANT


- Confirm that you are connecting the Docking Station with the supplied USB cable to the fastest USB port available on your computer
- Confirm all of your cables and devices are working properly by using them directly connected to your computer
- Confirm you are using the latest software and drivers from the manufacturer of the computer including Chipset Drivers, Firmware Updates, Bios, etc.
- Confirm your computer's operating system power saving mode setting is not set to turn off USB connectivity. This can result in USB input devices being ignored during sleep mode so you can't wake up your computer.

Still having trouble?

Contact our customer service team at www.v7world.com



PRODUCT OVERVIEW



1. HDMI 1/2

- HDMI 1 Supports 8K/30Hz max
- HDMI 2 Supports 4K/60Hz max
- Dual 4K/60H using SST Mode, Dual 4K/30Hz using MST mode

2. USB-A

3. RJ45 10/100/1000 Ethernet

4. USB-C PD 18W

5. Power input

6. USB-C Max 5Gbps

7. Headphone

8. SD/Micro SD Slot



RESOLUTION CHART

Displays	HDMI (DP 1.4 with DSC*)	HDMI (DP 1.4)	HDMI (DP 1.2)
1	8K/30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz
2	8K/30Hz + 4K/30Hz or 4K/60Hz + 4K/60Hz	4K @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz

*DSC: Display Stream Compression



Einführung

Urheberrecht

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers in irgendeiner Form mechanisch, elektronisch oder auf andere Weise vervielfältigt werden.

Markenzeichen

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber oder Unternehmen.

Inhalt des Pakets

- Docking-Station
- AC-Adapter
- Benutzerhandbuch



WICHTIG


- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Docking Station mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den schnellsten verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Kabel und Geräte ordnungsgemäß funktionieren, indem Sie sie direkt an Ihren Computer anschließen
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Software und die neuesten Treiber vom Hersteller des Computers verwenden, einschließlich Chipsatztreiber, Firmware-Updates, Bios usw.
- Vergewissern Sie sich, dass der Energiesparmodus des Betriebssystems Ihres Computers nicht so eingestellt ist, dass die USB-Verbindung deaktiviert ist. Dies kann dazu führen, dass USB-Eingabegeräte im Ruhezustand ignoriert werden, so dass Sie Ihren Computer nicht mehr aufwecken können.

Haben Sie immer noch Probleme?

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam unter www.v7world.com



PRODUKTÜBERSICHT



1. HDMI 1/2
HDMI 1 Unterstützt 8K/30Hz max
HDMI 2 Unterstützt 4K/60Hz max
Dual 4K/60H im SST-Modus, Dual 4K/30Hz im MST-Modus
2. USB-A
3. RJ45 10/100/1000 Ethernet
4. USB-C PD 18W
5. Stromeingang
6. USB-C Max 5Gbps
7. Kopfhörer
8. SD/Micro SD-Steckplatz



AUFLÖSUNGSTABELLE

Bildschirm	HDMI (DP 1.4 with DSC*)	HDMI (DP 1.4)	HDMI (DP 1.2)
1	8K/30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz
2	8K/30Hz + 4K/30Hz or 4K/60Hz + 4K/60Hz	4K @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz

*DSC: Display-Stream-Kompression



Introducción

Copyright

Este documento contiene información protegida por copyright. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico u otro, sin la autorización previa por escrito del fabricante.

Marcas comerciales

Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios o empresas.

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento
- Adaptador de CA
- Guía del usuario



Importante


- Asegúrate de conectar la base de conexión al puerto USB más rápido disponible de tu ordenador mediante el cable USB suministrado.
- Asegúrate de que todos los cables y dispositivos funcionan correctamente conectándolos directamente al ordenador.
- Asegúrate de que utilizas el software y los controladores más recientes del fabricante del ordenador, incluidos los controladores de chipset, actualizaciones de firmware, Bios, etc.
- Asegúrese de que el modo de ahorro de energía del sistema operativo de su ordenador no está configurado para desactivar la conexión USB. Esto puede hacer que los dispositivos de entrada USB sean ignorados en el modo de espera, impidiendo que despiertes tu ordenador.

¿Sigue teniendo problemas?

Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en www.v7world.com



RESUMEN DE PRODUCTOS



1. HDMI 1/2

HDMI 1 Admite 8K/30Hz máx.

HDMI 2 Admite 4K/60Hz máx.

Doble 4K/60H en modo SST, Doble 4K/30Hz en modo MST

2. USB-A

3. Ethernet RJ45 10/100/1000

4. USB-C PD de 18 W

5. Entrada de alimentación

6. USB-C Máx. 5Gbps

7. Auriculares

8. Ranura SD/Micro SD



TABLA DE RESOLUCIONES

Pantalla	HDMI (DP 1.4 with DSC*)	HDMI (DP 1.4)	HDMI (DP 1.2)
1	8K/30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz
2	8K/30Hz + 4K/30Hz or 4K/60Hz + 4K/60Hz	4K @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz

*DSC: compresión del flujo de visualización



Introduction

Droits d'auteur

Ce document contient des informations protégées par des droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, mécanique, électronique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Marques déposées

Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs ou sociétés respectifs.

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Adaptateur CA
- Guide d'utilisation



Importante


- Assurez-vous que vous connectez la station d'accueil au port USB le plus rapide disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Assurez-vous que tous vos câbles et appareils fonctionnent correctement en les connectant directement à votre ordinateur.
- Assurez-vous que vous utilisez les logiciels et les pilotes les plus récents du fabricant de l'ordinateur, y compris les pilotes de chipset, les mises à jour du micrologiciel, le Bios, etc.
- Assurez-vous que le mode d'économie d'énergie du système d'exploitation de votre ordinateur n'est pas réglé de manière à désactiver la connexion USB. Cela peut entraîner l'ignorance des périphériques d'entrée USB en mode veille, ce qui vous empêche de réveiller votre ordinateur.

Vous avez toujours des problèmes ?

Contactez notre équipe du service clientèle à l'adresse www.v7world.com



APERÇU DES PRODUITS



1. HDMI 1/2
HDMI 1 Supporte 8K/30Hz max
HDMI 2 Prend en charge 4K/60Hz max.
Double 4K/60H en mode SST, double 4K/30Hz en mode MST
2. USB-A
3. RJ45 10/100/1000 Ethernet
4. USB-C PD 18W
5. entrée d'alimentation
6. USB-C Max 5Gbps
7. Casque
8. Emplacement SD/Micro SD



TABLEAU DE RÉOLUTION

Écran	HDMI (DP 1.4 with DSC*)	HDMI (DP 1.4)	HDMI (DP 1.2)
1	8K/30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz
2	8K/30Hz + 4K/30Hz or 4K/60Hz + 4K/60Hz	4K @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz

*DSC : Compression du flux d'affichage



Introduzione

Copyright

Questo documento contiene informazioni protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma, meccanica, elettronica o di altro tipo, senza la preventiva autorizzazione scritta del produttore.

Marchi registrati

Tutti i marchi e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari o società.

Contenuto della confezione

- Docking station
- Adattatore CA
- Guida per l'utente




Importante

- Assicurarsi di collegare la docking station alla porta USB più veloce disponibile sul computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Assicurarsi che tutti i cavi e i dispositivi funzionino correttamente collegandoli direttamente al computer. Assicurarsi di utilizzare il software e i driver più recenti del produttore del computer, compresi i driver del chipset, gli aggiornamenti del firmware, il Bios, ecc.
- Assicurarsi che la modalità di risparmio energetico del sistema operativo del computer non sia impostata per disabilitare la connessione USB. Ciò può far sì che i dispositivi di ingresso USB vengano ignorati in modalità standby, impedendo il risveglio del computer.

Se i problemi persistono, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo www.v7world.com.



PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. HDMI 1/2

HDMI 1 Supporta 8K/30Hz max

HDMI 2 Supporta 4K/60Hz max.

Doppio 4K/60H in modalità SST, doppio 4K/30Hz in modalità MST

2. USB-A

3. RJ45 10/100/1000 Ethernet

4. USB-C PD 18W

5. ingresso di alimentazione

6. USB-C Max 5Gbps

7. Cuffie

8. Slot SD/Micro SD



TABELLA DI RISOLUZIONE

Schermo	HDMI (DP 1.4 with DSC*)	HDMI (DP 1.4)	HDMI (DP 1.2)
1	8K/30Hz	4K @ 60Hz	4K @ 30Hz
2	8K/30Hz + 4K/30Hz or 4K/60Hz + 4K/60Hz	4K @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz

*DSC: compressione del flusso di visualizzazione

