

Batterie externe EXTERNAL BATTERY



20 000 mAh

Features / Spécificités

- 1.1 Product appearance
1.1 Apparence du produit



Power Light
Lumière de mise
sous tension

USB-A Output:
5.0V/2.4A
Sortie USB-A
5.0V/2.4A

USB-C Input / Output
5.0V/2.4A
Entrée / Sortie USB-C
5.0V/2.4A

- 1.2 Specifications
1.2 Spécifications

- **Battery type:** A grade high-energy density Polymer cell
- **Type de batterie:** Cellules Polymère de grade A
- **Capacity:** 20 000mAh - 74Wh
- **Capacité:** 20 000mAh - 74Wh
- **USB-C Output:** DC 5V=2.4A
- **Sortie USB-C:** DC 5V=2.4A
- **USB-A Output :** DC 5V=2.4A
- **Sortie USB-A :** DC 5V=2.4A
- **USB-C Input:** DC 5V=2.4A
- **Entrée USB-C:** DC 5V=2.4A

- 1.3 Into the box
1.3 Dans la boîte

- 1* Powerbank
1* Batterie de secours
- 1* USB-C / USB-C Cable
1* Câble USB-C / USB-C 30CM
- 1* User Guide
1* Notice d'utilisation

Display light / Affichage lumineux

Indicator light / Indicateurs lumineux:

4 lights on the device to show the capacity/ 4 lumières indiquants le niveau de charge

“⊙” Flashing / Clignotte “○” Switch off / Éteint “●” Lighting / Allumé

○ ○ ○ ○ Power bank will check and show the percentage of capacity when power on. Le niveau de la batterie s'affiche à l'allumage de la batterie.

CHARGE THE POWER BANK- Chargez la batterie			
LED / LED	Lights/ lumières	Level / niveau	Notes
1 Flashing / clignotte	○ ○ ○ ○	0%–25%	Powerbank is full when all the lights are ON.
1	● ○ ○ ○	25%–50%	La batterie est pleine lorsque tout les lumières sont allumées.
2	● ● ○ ○	50%–75%	
3	● ● ● ○	75%–100%	
4	● ● ● ●	100%	

CHARGE THE DEVICES - Rechargez votre appareil			
LED / LED	Lights/ lumières	Level / niveau	Notes
1 Flashing / clignotte	○ ○ ○ ○	0%–25%	Powerbank is full when all the lights are ON.
1	● ○ ○ ○	25%–50%	La batterie est pleine lorsque tout les lumières sont allumées.
2	● ● ○ ○	50%–75%	
3	● ● ● ○	75%–100%	
4	● ● ● ●	100%	

Charging instructions / Recharger

Charge the Powerbank / Recharger la batterie:

- Connect the USB-C cable port to a charging device and the other end to the **USB-C input connector**.
- After connecting, the power bank will automatically charged and the current power level on the battery status indicator will flash.
- Connectez le port USB-C du câble à un chargeur et l'autre extrémité à l'**entrée USB-C** de la batterie de secours.
- Après branchement, la batterie va automatiquement se charger. L'état de charge de la batterie sera indiqué par les LEDs clignotantes.

Storage / Stockage

If you don't use the battery / Si vous n'utilisez pas la batterie

- 1/ Recharge the battery to half capacity and keep it in a cool and dry place
1/ Rechargez la batterie à moitié et conservez la dans un endroit frais et sec.

- 2/ It is recommended to perform a complete charging and discharging every 3 months.
2/ Il est recommandé d'opérer une charge et une décharge complète tous les 3 mois.

Safety instruction / Précautions

- Do not throw the battery into fire, it might burn, explode or releae toxic gas.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle pourrait brûler, exploser ou rejeter des gaz toxiques.
- Do not connect positive and negative poles.
- Ne connectez pas les pôles positif et négatif.
- Do not store battery with other metallic materials.
- Ne ranger pas la batterie avec d'autres matériaux métalliques.
- Do not open the battery and do not drop it into water, the battery needs to keep dry.
- Ne pas ouvrir la batterie et ne pas la jeter dans l'eau, la batterie doit rester sèche.
- Stop using the battery if leaking, heating itself, out of shape, smelling or any abnormal phenomenon.
- Arrêtez d'utiliser la batterie si vous observez des fuites, surchauffe hors usage, déformations, odeur étrange ou tout autre phénomène anormal.
- Use the battery at room temperature between 10°C and 30°C.
- Utilisez la batterie à température ambiante entre 10°C et 30°C.
- Do not charge with a non certified device.
- Ne pas charger avec des appareils non certifiés.

Product Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Portable Battery Pack	X	O	O	O	O	O

O: Means [that] the content of this harmful substances in all the parts of homogeneous material is under 5/11363-2006 required standards.
X: Means [that] the content of this harmful substances at least in parts of a homogeneous material is within 5/11363-2006 required standards.

Charging instructions / Charger

How to use the battery / Utiliser la batterie

- Connect your device on the battery with the appropriate cable. The battery will discharge automatically and the power indicator will turn off after 5s.
- Branchez votre appareil sur la batterie avec le câble approprié. La batterie se déchargera automatiquement et l'indicateur lumineux s'éteindra après 5s.

- **USB Output :** Charge your smartphone or tablet
- **Sortie USB :** Chargez votre téléphone ou tablette
- **USB-C Input :** Charge your Powerbank
- **Entrée USB-C :** Rechargez votre batterie de secours



Déclarartion de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que la batterie UPB22UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Siège social : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nom du produit : JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Référence : UPB22UF

Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).

Directive Européenne Basse Tension (Directive LVD 2014/35/EU)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Règlement 1907/2006 (REACH)

CEM (Directive 2014/30/EU)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fait à Paris,
Nom et fonction du signataire

Le 21 novembre 2024 par
Thierry Zeitoun
Gérant

Declaration of Conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the UPB22UF powerbank complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU.

Headquarters: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Product Name: JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Reference: UPB22UF

To which this statement relates is in conformity with the following European and international normative document(s).

European Low Voltage Directive (Directive LVD 2014/35/EU)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Regulation 1907/2006 (REACH)

EMC (Directive 2014/30/EU)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed in Paris
Name and function

21th November 2021 by
Thierry Zeitoun
General Manager

Warning / Mise en garde

- 1/ Do not charge the battery and your external device at the same time.
1/ Ne rechargez pas la batterie et votre appareil externe en même temps.
- 2/ Do not let cables connected to the USB outputs if the battery is not in use.
2/ Ne laissez pas vos câbles de charge connectés aux sorties USB hors utilisation.
- 3/ If your device required higher voltage than the battery, your device might not charge or not fully charge.
3/ Si votre appareil demande un voltage supérieur à celui de la batterie, celui-ci pourrait ne pas se charger ou ne pas se charger complètement.
- 3/ If your device required lower voltage than the battery, the battery might overcharge or damage your device.
3/ Si votre appareil demande un voltage inférieur à celui de la batterie, celle-ci pourrait surcharger ou endommager votre appareil.



Contact: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

EXTERNER AKKU EXTERNE BATTERIJ



20 000 mAh

Functies / Merkmale

- 1.1 Productuiterlijk
1.1 Produkterscheinung



Power light
Power-Licht

USB-A-uitgang:
5.0V/2.4A
USB-A-Ausgang:
5.0V/2.4A

USB-C-ingang / uitgang:
5.0V/2.4A
USB-C-Eingang / Ausgang:
5.0V/2.4A

- 1.2 Specificaties
1.2 Spezifikationen:

- **Batterijtype:** A-kwaliteit polymeer cel met hoge energiedichtheid
- **Batterietyp:** Eine Polymerzelle mit hoher Energiedichte
- **Capaciteit:** 20 000mAh - 74Wh
- **Kapazität:** 20 000mAh - 74Wh
- **USB-C-ingang:** DC 5V=2.4A
- **USB-C-Eingang:** DC 5V=2.4A
- **USB-A-uitgang :** DC 5V=2.4A
- **USB-A-Ausgang:** DC 5V=2.4A
- **USB-C-uitgang:** DC 5V=2.4A
- **USB-A-Ausgang:** DC 5V=2.4A

Opladinstructies / Ladeanweisungen

- Hoe de batterij te gebruiken? /
So verwenden Sie den Akku

- Sluit uw apparaat met de juiste kabel aan op de accu. De batterij wordt automatisch ontladen en de stroomindicator gaat na 5 seconden uit.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem entsprechenden Kabel mit dem Akku. Der Akku entlädt sich automatisch und die Betriebsanzeige erlischt nach 5 Sekunden.

- **USB-uitgang:** Laad je smartphone of tablet op
- **USB-Ausgang:** Laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet auf
- **USB-C-ingang:** Laad je Powerbank op
- **USB-C-Eingang:** Laden Sie Ihre Powerbank auf

- 1.3 In de doos
1.3 In die Kiste

- 1* Powerbank
1* Batterie de secours
- 1* USB-C/USB-C-kabel
1* USB-C / USB-C-Kabel 30CM
- 1* Gebruikershandleiding
1* Benutzerhandbuch



BATERIA EXTERNA

BATERIA EXTERNA



20 000 mAh

Características / Recursos

1.1 Apariencia del producto

1.1 Aparência do produto



Salida USB-A: 5,0V/2,0A
Saída USB-A: 5,0V/2,0A

Entrada / Salida USB-C: 5,0V/2,0A
Entrada / Saída USB-C: 5,0V/2,0A

1.2 Especificaciones

- **Tipo de batería:** Celda de polímero de alta densidad de energía de grado A
- **Tipo de batería:** Célula de polímero de alta densidade de alta energia
- **Capacidad:** 20 000mAh - 74Wh
- **Capacidade:** 20 000mAh - 74Wh
- **Entrada USB-C:** DC 5V=2,4A
- **Entrada USB-C:** DC 5V=2,4A
- **Salida USB-A :** DC 5V=2,0A
- **Saída USB-A :** DC 5V=2,0A
- **Salida USB-C :** DC 5V=2,0A
- **Saída USB-C :** DC 5V=2,0A

1.3 En la caja

- 1* Batería
- 1* Batería
- 1*Cable USB-C / USB-C
- 1*Cabo USB-C / USB-C 30CM
- 1*Guía del usuario
- 1*Guia de usuario

Luz de pantalla / Luz do display

Luz indicadora / Luz indicadora:

4 luces en el dispositivo para mostrar la capacidad / 4 luzes no dispositivo para mostrar a capacidade

“○” Brillante / Piscando “○” Apagar / Desligar “●” Encendiendo / Iluminação

○ ○ ○ ○ La batería comprobará y mostrará el porcentaje de capacidad cuando encendido. A batería irá verificar e mostrar a percentagem de capacidade quando ligar.

CARGA LA BATERÍA - CARREGUE A BATERIA			
Monitor / Exibição	Luces / Luzes	Nivel / Nivel	Notas
1 Brillante / Piscando	○ ○ ○ ○	0%--25%	La batería está llena cuando todas las luces están encendidas. Bateria está cheia quando todas as luzes estão acesas.
1	● ○ ○ ○	25%--50%	
2	● ● ○ ○	50%--75%	
3	● ● ● ○	75%--100%	
4	● ● ● ●	100%	

CARGAR LOS DISPOSITIVOS - CARREGAR OS DISPOSITIVOS			
Monitor / Exibição	Luces / Luzes	Nivel / Nivel	Notas
1 Brillante / Piscando	○ ○ ○ ○	0%--25%	La batería está llena cuando todas las luces están encendidas. Bateria está cheia quando todas as luzes estão acesas.
1	● ○ ○ ○	25%--50%	
2	● ● ○ ○	50%--75%	
3	● ● ● ○	75%--100%	
4	● ● ● ●	100%	

Recarga / Recarregar

Cargue el Powerbank / Carregue o Powerbank:

- Conecte el puerto del cable USB-C a un dispositivo de carga y el otro extremo al **USB-C** o el conector de entrada **USB-C**.
- Después de conectarse, el banco de energía se cargará automáticamente y la energía actual el nivel en el indicador de estado de la batería parpadeará.
- Conecte a porta do cabo USB-A a um dispositivo de carregamento e a outra extremidade ao **USB-C** ou o conector de entrada **USB-C**.
- Depois de conectar, o banco de energia será carregado automaticamente e a energia atual nivel no indicador de status da bateria piscará.

Almacenamiento / Armazenar

Si no usa la batería / Se você não usar a bateria

1/ Recargue la batería a la mitad de su capacidad y manténgala en un lugar fresco y seco.

1/ Recarregue a bateria até a metade e mantenha-a em um local fresco e seco.

2/ Se recomienda realizar una carga y descarga completa cada 3 meses.

2/ Recomenda-se realizar um carregamento e descarregamento completos a cada 3 meses.

Instrucción de seguridad / Instruções de segurança

- No arroje la batería al fuego, podría arder, explotar o liberar gases tóxicos.
- Não jogue a bateria no fogo, ela pode queimar, explodir ou liberar gás tóxico.
- No conecte polos positivos y negativos.
- Não conecte os pólos positivo e negativo.
- No guarde la batería con otros materiales metálicos.
- Não armazene a bateria com outros materiais metálicos.
- No abra la batería y no la deje caer al agua, la batería debe mantenerse seca.
- Não abra a bateria e não a deixe cair na água, a bateria precisa ser mantida seca.
- Deje de usar la batería si tiene una fuga, se calienta, está deformada, huele o Fenómeno anormal.
- Pare de usar a bateria se estiver vazando, se aquecendo, fora de forma, cheirosa ou qualquer fenômeno anormal.
- Utilice la batería a temperatura ambiente entre 10°C y 30°C.
- Use a bateria em temperatura ambiente entre 10°C e 30°C.
- No cargue con un dispositivo no certificado.
- Não carregue com um dispositivo não certificado.

Instrucciones de carga / Instruções de carregamento

Cómo usar la batería / Como usar a bateria

- Conecte su dispositivo a la batería con el cable apropiado. La batería se descarga automáticamente y el indicador de encendido se apagará después de 5s.
- Conecte seu dispositivo na bateria com o cabo apropriado. A bateria vai descarregar automaticamente e o indicador de energia desligará após 5s.

- **Salida USB :** Cargue su teléfono inteligente o mesa
- **Saída USB :** Carregue seu smartphone ou mesa
- **Entrada USB-C :** Carga tu Powerbank
- **Entrada USB-C :** Carregue seu Powerbank



Declaración de conformidad

URBAN FACTORY declara por la presente que la batería externa UPB22UF cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE.

Sede: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nombre del producto: JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Referencia: UPB22UF

A lo que se refiere esta declaración, se ajusta a los siguientes documentos normativos europeos e internacionales.

Directiva europea de baja tensión (Directiva LVD 2014/35 / UE)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Reglamento 1907/2006 (REACH)

EMC (Directiva 2014/30 / UE)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en Paris
Nombre y función

21 de noviembre de 2024 por
Thierry Zeitoun
Gerente

Declaração de conformidade

A URBAN FACTORY declara que o powerbank UPB22UF cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53 / UE.

Quartel geral: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nome do Produto: JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Referência: UPB22UF

A que esta declaração se refere está em conformidade com o (s) seguinte (s) documento (s) normativo (s) europeu (s) e internacional (is).

Diretiva Europeia de Baixa Tensão (Diretiva LVD 2014/35 / UE)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Regulamento 1907/2006 (REACH)

EMC (Diretiva 2014/30 / UE)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado em Paris
Nome e função

21 de novembro de 2024 por
Thierry Zeitoun
Director Geral

Advertencia / Aviso

- 1/ No cargue la batería y su dispositivo externo al mismo tiempo.
- 1/ Não carregue a bateria e o seu dispositivo externo ao mesmo tempo.
- 2/ No deje cables conectados a las salidas USB si la batería no está en uso.
- 2/ Não deixe cabos conectados às saídas USB se a bateria não estiver em uso.
- 3/ Si su dispositivo requiere un voltaje más alto que la batería, es posible que su dispositivo no se cargue o no se cargue por completo.
- 3/ Se o seu dispositivo exigir uma voltagem superior à da bateria, ele pode não carregar ou não carregar totalmente.
- 3/ Si su dispositivo requiere un voltaje más bajo que la batería, la batería podría sobrecargarse o dañar su dispositivo.
- 3/ Se o seu dispositivo exigir uma voltagem inferior à da bateria, a bateria pode sobrecarregar ou danificar o seu dispositivo.

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Contacto: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78

Conformiteitsverklaring

URBAN FACTORY verklaart hierbij dat de UPB22UF powerbank voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Hoofdkwartier Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Productnaam: JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Referentie: UPB22UF

Waarop deze verklaring betrekking heeft, is in overeenstemming met de volgende Europese en internationale normatieve document(en).

Europese laagspanningsrichtlijn (LVD-richtlijn 2014/35/EU)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Verordening 1907/2006 (REACH)

EMC (Richtlijn 2014/30/EU)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gemaakt in Parijs
Naam en functie

21 november 2024 door
Thierry Zeitoun
Manager

Konformitätserklärung

URBAN FACTORY erklärt hiermit, dass die Powerbank UPB22UF den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Hauptquartier: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Produktname: JUICEE MAX: USB-C IN & OUT / USB-A POWERBANK 20000MAH
Hinweis: UPB22UF

Auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit dem/den folgenden europäischen und internationalen normativen Dokument(en) überein.

Europäische Niederspannungsrichtlinie (LVD-Richtlinie 2014/35 / EU)
- EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
Verordnung 1907/2006 (REACH)

EMV (Richtlinie 2014/30/EU)
- EN 55032 : 2015 + A1: 2020
- EN 55035 : 2017 + A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019; EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

Die Erstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.

Hergestellt in Paris
Name und Funktion

21. November 2024 von
Thierry Zeitoun
Manager

Waarschuwing / Warning

- 1/ Laad de batterij en uw externe apparaat niet tegelijkertijd op.
- 1/ Laden Sie den Akku und Ihr externes Gerät nicht gleichzeitig auf.
- 2/ Sluit geen kabels aan op de USB-uitgangen als de batterij niet in gebruik is.
- 2/ Lassen Sie keine Kabel an die USB-Ausgänge angeschlossen, wenn der Akku nicht verwendet wird.
- 3/ Als uw apparaat een hogere spanning nodig heeft dan de batterij, wordt uw apparaat mogelijk niet of niet volledig opgeladen.
- 3/ Wenn Ihr Gerät eine höhere Spannung als der Akku benötigt, wird Ihr Gerät möglicherweise nicht oder nicht vollständig geladen.
- 3/ Als uw apparaat een lagere spanning nodig heeft dan de batterij, kan de batterij overladen of uw apparaat beschadigen.
- 3/ Wenn Ihr Gerät eine niedrigere Spannung als der Akku benötigt, kann der Akku überladen oder Ihr Gerät beschädigen.

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Kontakt: info@urban-factory.com
Tel: +33 (0)1 45 78 45 78