

Safety Instructions and Warnings



Mouse

Pro Gamersware GmbH
Gaußstraße 1
10589 Berlin
Germany



info@gamersware.com
Phone: +49 30 837 97272

Produktspezifikationen:

Produkttyp: Maus

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Wichtige ergonomische Informationen:

Längere Perioden von sich wiederholenden Bewegungen oder ein falsch eingerichteter Arbeitsplatz, schlechte Körperhaltung und falsche Arbeitsgewohnheiten können zu körperlichem Unbehagen oder Verletzungen der Nerven, Sehnen und Muskeln führen. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit, Schwäche, Schwellungen, Brennen, Krämpfe oder Steifheit in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken verspüren, konsultieren Sie einen qualifizierten Gesundheitsexperten.

2. Sicherheitsanweisungen:

Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeit und setzen Sie es nicht Wärme und/oder Feuchtigkeit aus, da Feuchtigkeit die inneren elektronischen Bauteile korrodieren kann.

Produkte sind nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren vorgesehen, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Betrieb im Temperaturbereich von 0°C (32°F) bis 40°C (104°F). Wenn das Produkt Temperaturen außerhalb dieses Bereichs ausgesetzt ist, schalten Sie das Gerät aus, bis es innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert ist.

3. Richtige Handhabung und Entsorgung:

Es wird nicht empfohlen, das Produkt zu zerlegen. Wenn Sie das Produkt öffnen möchten, trennen Sie das USB-Kabel vor dem Fortfahren. Öffnen Sie das Produkt nur in einer sauberen und trockenen Umgebung mit trockenen Händen. Bei Entsorgung, entsorgen Sie Batterien (falls zutreffend), Elektronik und elektrische Geräte an den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling und zur Minimierung der Umweltauswirkungen.



Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Productspecificaties:

Producttype: Muis

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

1. Belangrijke Ergonomische Informatie:

Langdurige perioden van herhalende bewegingen of een incorrect ingerichte werkplek, slechte houding en verkeerde werkgewoonten kunnen leiden tot lichamelijk ongemak of verwondingen aan zenuwen, pezen en spieren. Als u pijn, gevoelloosheid, zwakte, zwelling, branderigheid, krampen of stijfheid ervaart in handen, polsen, armen, schouders, nek of rug, raadpleeg dan een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige.

2. Veiligheidsinstructies:

Dompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan warmte en/of vocht, omdat vocht de interne elektronische componenten kan laten corroderen.

Producten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder 14 jaar tenzij onder begeleiding van een volwassene.

Gebruik in het temperatuurbereik van 0°C (32°F) tot 40°C (104°F). Als het product wordt blootgesteld aan temperaturen buiten dit bereik, schakel het apparaat uit totdat het binnen het gespecificeerde bereik stabiliseert.

3. Juiste Hantering en Afvoer:

Het wordt niet aanbevolen om het product te demonteren. Als u het product wilt openen, koppel de USB-kabel los voordat u verdergaat. Open het product alleen in een schone en droge omgeving met droge handen. Voor afvoer, voer batterijen (indien van toepassing), elektronica en elektrische apparaten af bij de juiste inzamelpunten voor recycling en om milieueffecten te minimaliseren.



Volg voor veilig gebruik van het product de instructies in deze handleiding vóór het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Product Specifications:

Product Type: Mouse

Safety instructions and warnings

1. Important Ergonomic Information:

Extended periods of repetitive movements or an incorrectly set up workplace, poor posture, and incorrect work habits can lead to physical discomfort or injuries to nerves, tendons, and muscles. If you experience pain, numbness, weakness, swelling, burning, cramps, or stiffness in hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back, consult a qualified health professional.

2. Safety Instructions:

Do not immerse the product in liquid and do not expose it to heat and/or moisture, as moisture can corrode internal electronic components.

Products are not intended for use by children under 14 years unless supervised by an adult.

Operation in the temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). If the product is exposed to temperatures outside this range, turn off the device until it stabilizes within the specified range.

3. Proper Handling and Disposal:

It is not recommended to disassemble the product. If you want to open the product, disconnect the USB cable before proceeding. Open the product only in a clean and dry environment with dry hands. For disposal, dispose of batteries (if applicable), electronics, and electrical devices at appropriate collection points for recycling and to minimize environmental impact.



For safe handling of the product, follow the instructions in this manual before the first use and keep it for future reference.

Especificaciones del producto:

Tipo de producto: Ratón

Instrucciones de seguridad y advertencias

1. Información Ergonómica Importante:

Períodos prolongados de movimientos repetitivos o un lugar de trabajo configurado incorrectamente, mala postura y hábitos de trabajo incorrectos pueden llevar a molestias físicas o lesiones en nervios, tendones y músculos. Si experimenta dolor, entumecimiento, debilidad, hinchazón, ardor, calambres o rigidez en manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda, consulte a un profesional de la salud calificado.

2. Instrucciones de Seguridad:

No sumerja el producto en líquido y no lo exponga a calor y/o humedad, ya que la humedad puede corroer los componentes electrónicos internos.

Los productos no están destinados para uso por niños menores de 14 años a menos que estén supervisados por un adulto.

Operación en el rango de temperatura de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Si el producto se expone a temperaturas fuera de este rango, apague el dispositivo hasta que se estabilice dentro del rango especificado.

3. Manejo y Disposición Adecuados:

No se recomienda desmontar el producto. Si desea abrir el producto, desconecte el cable USB antes de proceder. Abra el producto solo en un ambiente limpio y seco con manos secas. Para disposición, deseche baterías (si aplica), electrónicos y dispositivos eléctricos en los puntos de recolección apropiados para reciclaje y para minimizar el impacto ambiental.



Para un manejo seguro del producto, siga las instrucciones de este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

Tuotteen tiedot:

Tuotetyyppi: Hiiri

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

1. Tärkeää ergonomista tietoa:

Pitkittyneet toistavat liikkeet tai väärin järjestetty työpaikka, huono ryhti ja väärät työtavat voivat johtaa fyysiseen epämukavuuteen tai hermojen, jänteiden ja lihasten vaurioihin. Jos koet kipua, puutumista, heikkoutta, turvotusta, polttamista, kramppeja tai jäykkyyttä käsissä, ranteissa, käsivarsissa, hartioissa, niskassa tai selässä, ota yhteyttä pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen.

2. Turvallisuusohjeet:

Älä upota tuotetta nesteeseen äläkä altista sitä kuumuudelle ja/tai kosteudelle, koska kosteus voi syövyttää sisäisiä elektronisia komponentteja.

Tuotteet eivät ole tarkoitettuja alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön, ellei heitä valvo aikuinen.

Käyttö lämpötila-alueella 0°C (32°F) - 40°C (104°F). Jos tuote altistuu tämän alueen ulkopuolisille lämpötiloille, sammuta laite, kunnes se vakiintuu määritellyn alueen sisälle.

3. Asianmukainen käsittely ja hävittäminen:

Tuotteen purkamista ei suositella. Jos haluat avata tuotteen, irrota USB-kaapeli ennen jatkamista. Avaa tuote vain puhtaassa ja kuivassa ympäristössä kuivin käsin. Hävitettäessä hävitä paristot (jos sovellettavissa), elektroniikka ja sähkölaitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin kierrätystä varten ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.



Tuotteen turvallista käyttöä varten noudata tämän käyttöohjeen ohjeita ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Spécifications du produit :

Type de produit: Souris

Consignes de sécurité et mises en garde

1. Informations ergonomiques importantes :

Des périodes prolongées de mouvements répétitifs ou un poste de travail mal configuré, une mauvaise posture et de mauvaises habitudes de travail peuvent entraîner un inconfort physique ou des blessures aux nerfs, tendons et muscles. Si vous ressentez des douleurs, engourdissements, faiblesses, gonflements, brûlures, crampes ou raideurs dans les mains, poignets, bras, épaules, cou ou dos, consultez un professionnel de santé qualifié.

2. Instructions de sécurité :

N'immergez pas le produit dans un liquide et ne l'exposez pas à la chaleur et/ou à l'humidité, car l'humidité peut corroder les composants électroniques internes.

Les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans sauf sous la supervision d'un adulte.

Fonctionnement dans la plage de température de 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si le produit est exposé à des températures en dehors de cette plage, éteignez l'appareil jusqu'à ce qu'il se stabilise dans la plage spécifiée.

3. Manipulation et élimination appropriées :

Il n'est pas recommandé de démonter le produit. Si vous souhaitez ouvrir le produit, déconnectez le câble USB avant de procéder. Ouvrez le produit uniquement dans un environnement propre et sec avec des mains sèches. Pour l'élimination, éliminez les piles (le cas échéant), l'électronique et les appareils électriques aux points de collecte appropriés pour le recyclage et pour minimiser l'impact environnemental.



Pour une utilisation en toute sécurité du produit, suivez les instructions de ce manuel avant la première utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Termékleírás:

Terméktípus: Egér

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. Fontos ergonómiai információ:

Az ismétlődő mozgások hosszú időszakai vagy rosszul beállított munkahely, rossz testtartás és helytelen munkaszokások fizikai kényelmetlenséghez vagy idegek, inak és izmok sérüléseihez vezethetnek. Ha fájdalmat, zsibbadást, gyengeséget, duzzanatot, égő érzést, görcsöket vagy merevséget tapasztal kézben, csuklóban, karban, vállban, nyakban vagy hátban, forduljon képzett egészségügyi szakemberhez.

2. Biztonsági utasítások:

Ne merítse a terméket folyadékba és ne tegye ki hőnek és/vagy nedvességnek, mivel a nedvesség korrodálhatja a belső elektronikus alkatrészeket.

A termékek nem alkalmasak 14 év alatti gyermekek használatára, kivéve felnőtt felügyelete mellett.

Működtetés 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleti tartományban. Ha a termék ezen a tartományon kívüli hőmérsékletnek van kitéve, kapcsolja ki az eszközt, amíg a meghatározott tartományon belül stabilizálódik.

3. Megfelelő kezelés és ártalmatlanítás:

A termék szétszerelése nem ajánlott. Ha meg akarja nyitni a terméket, válassza le az USB-kábelt a folytatás előtt. Csak tiszta és száraz környezetben, száraz kézzel nyissa meg a terméket. Ártalmatlanításnál ártalmatlanítsa az elemeket (ha van), elektronikát és elektromos eszközöket a megfelelő gyűjtőpontokban az újrahasznosítás és a környezeti hatások minimalizálása érdekében.



A termék biztonságos használatához kövesse ennek a kézikönyvnek az utasításait az első használat előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozások érdekében.

Specifiche del prodotto:

Tipo di prodotto: Mouse

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni ergonomiche importanti:

Periodi prolungati di movimenti ripetitivi o una postazione di lavoro configurata incorrettamente, cattiva postura e abitudini lavorative sbagliate possono portare a disagio fisico o lesioni a nervi, tendini e muscoli. Se si avverte dolore, intorpidimento, debolezza, gonfiore, bruciore, crampi o rigidità nelle mani, polsi, braccia, spalle, collo o schiena, consultare un professionista sanitario qualificato.

2. Istruzioni di sicurezza:

Non immergere il prodotto in liquidi e non esporlo a calore e/o umidità, poiché l'umidità può corrodere i componenti elettronici interni.

I prodotti non sono destinati all'uso da parte di bambini sotto i 14 anni a meno che non siano supervisionati da un adulto. Funzionamento nell'intervallo di temperatura da 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se il prodotto è esposto a temperature al di fuori di questo intervallo, spegnere il dispositivo finché non si stabilizza entro l'intervallo specificato.

3. Manipolazione e smaltimento appropriati:

Non è raccomandato smontare il prodotto. Se si desidera aprire il prodotto, scollegare il cavo USB prima di procedere. Aprire il prodotto solo in un ambiente pulito e asciutto con mani asciutte. Per lo smaltimento, smaltire batterie (se applicabile), elettronica e dispositivi elettrici nei punti di raccolta appropriati per il riciclaggio e per minimizzare l'impatto ambientale.



Per una gestione sicura del prodotto, seguire le istruzioni di questo manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Specyfikacje produktu:

Typ produktu: Mysz

Ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Ważne informacje ergonomiczne:

Długie okresy powtarzających się ruchów lub nieprawidłowo skonfigurowane miejsce pracy, zła postura i nieprawidłowe nawyki pracy mogą prowadzić do dyskomfortu fizycznego lub urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Jeśli doświadczasz bólu, drętwienia, słabości, obrzęku, pieczenia, skurczów lub sztywności w dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, szyi lub plecach, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia.

2. Instrukcje bezpieczeństwa:

Nie zanurzaj produktu w płynie i nie wystawiaj go na działanie ciepła i/lub wilgoci, ponieważ wilgoć może powodować korozję wewnętrznych komponentów elektronicznych.

Produkty nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 14. roku życia, chyba że są pod nadzorem dorosłego.

Obsługa w zakresie temperatur od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Jeśli produkt zostanie wystawiony na temperatury poza tym zakresem, wyłącz urządzenie, aż ustabilizuje się w określonym zakresie.

3. Ważne obchodzenie się i utylizacja:

Nie zaleca się demontażu produktu. Jeśli chcesz otworzyć produkt, odłącz kabel USB przed kontynuowaniem. Otwórz produkt tylko w czystym i suchym środowisku suchymi rękami. Przy utylizacji, utylizuj baterie (jeśli dotyczy), elektronikę i urządzenia elektryczne w odpowiednich punktach zbiórki w celu recyklingu i minimalizacji wpływu na środowisko.



Aby bezpiecznie obsługiwać produkt, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Especificações do produto:

Tipo de produto: Mouse

Instruções de segurança e avisos

1. Informações Ergonômicas Importantes:

Períodos prolongados de movimentos repetitivos ou um local de trabalho configurado incorretamente, má postura e hábitos de trabalho incorretos podem levar ao desconforto físico ou lesões nos nervos, tendões e músculos. Se você sentir dor, dormência, fraqueza, inchaço, queimação, câibras ou rigidez nas mãos, punhos, braços, ombros, pescoço ou costas, consulte um profissional de saúde qualificado.

2. Instruções de Segurança:

Não mergulhe o produto em líquido e não o exponha ao calor e/ou umidade, pois a umidade pode corroer componentes eletrônicos internos.

Os produtos não se destinam ao uso por crianças menores de 14 anos, a menos que supervisionadas por um adulto.

Operação na faixa de temperatura de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se o produto for exposto a temperaturas fora desta faixa, desligue o dispositivo até que se estabilize dentro da faixa especificada.

3. Manuseio e Descarte Adequados:

Não é recomendado desmontar o produto. Se quiser abrir o produto, desconecte o cabo USB antes de prosseguir. Abra o produto apenas em um ambiente limpo e seco com as mãos secas. Para descarte, descarte baterias (se aplicável), eletrônicos e dispositivos elétricos em pontos de coleta apropriados para reciclagem e para minimizar o impacto ambiental.



Para o manuseio seguro do produto, siga as instruções deste manual antes do primeiro uso e guarde-o para referência futura.

Produktspecifikationer:

Produkttyp: Mus

Säkerhetsinstruktioner och varningar

1. Viktig ergonomisk information:

Längre perioder av repetitiva rörelser eller en felaktigt inställd arbetsplats, dålig kroppshållning och felaktiga arbetsvanor kan leda till fysiskt obehag eller skador på nerver, senor och muskler. Om du upplever smärta, domning, svaghet, svullnad, brännande känsla, kramper eller stelhet i händer, handleder, armar, axlar, nacke eller rygg, konsultera en kvalificerad hälsoexpert.

2. Säkerhetsinstruktioner:

Sänk inte ner produkten i vätska och utsätt den inte för värme och/eller fukt, då fukt kan korrodera interna elektroniska komponenter.

Produkter är inte avsedda för användning av barn under 14 år såvida de inte övervakas av en vuxen.

Drift i temperaturområdet 0°C (32°F) till 40°C (104°F). Om produkten utsätts för temperaturer utanför detta område, stäng av enheten tills den stabiliseras inom det angivna området.

3. Korrekt hantering och bortskaffande:

Det rekommenderas inte att demontera produkten. Om du vill öppna produkten, koppla bort USB-kabeln innan du fortsätter. Öppna produkten endast i en ren och torr miljö med torra händer. För bortskaffande, kassera batterier (om tillämpligt), elektronik och elektriska enheter vid lämpliga samlingsställen för återvinning och för att minimera miljöpåverkan.



För säker användning av produkten, följ anvisningarna i denna bruksanvisning i denna manual före första användningen och behåll den för framtida referens.