

SAMSUNG



BN68-15029A-00

Quick Setup Guide

QM43B-T QM55B-T

*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
 *Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displayolutions>


Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT cable x 2


Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
 Components may differ in different locations.

Parts

- ① Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- ② Power indicator
- ③ Power button
Turns the product on or off.



Ports



- ① Connect to a USB memory device or TOUCH OUT cable.
*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A.
If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- ② Connect to a USB memory device or TOUCH OUT cable.
*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A.
If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- ③ Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- ④ Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- ⑤ Connects to a PC using a DP cable.
- ⑥ Connects to a PC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
*Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
- Shielded Twist Pair.
- ⑦ Connects to MDC using an RS232C adapter.
- ⑧ Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- ⑨ Connect to a USB port on the product to use the touch function.
- ⑩ Connect to a USB port on a PC to use the touch function.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Country/Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-71777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777

Country/Area	Customer Care Centre
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TURKEY	444 7711
UK	0333 000 0333

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name	QM43B-T	QM55B-T
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)
Power Supply	AC	100-240V~50/60Hz
	Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing

*This device is a Class B digital apparatus.
 *For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QM43B-T	200 x 200	31-32 mm 3.1-3.2 cm	M8	4
QM55B-T		29-30 mm 2.9-3.0 cm		

① Wall mount bracket
② Product

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
 *За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (не се предлага на някои места) (3) Ръководство за регулиране (не се предлага на някои места) (4) Отпадък от електрически и електронни оборудване (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер (9) KABEL TOUCH OUT x 2
 Съвържае се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
 Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

- ① Сензор за дистанционно управление
Нанесете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
*Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- ② Индикатор за захранването
- ③ Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Вижте описанията на предходната страница.

Портове

Създава се с MDC и интернет чрез LAN кабел. (10/100 Mbps)
 * За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
 - Shielded Twist Pair.

Меню на администратора

*При докосване и задържане на екрана, когато устройството е включено, се извеща менюто на администратора.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- * Име на модел / ② VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / ③ C / ④ Стандартен винт / ⑤ Количество / ⑥ Конзола за монтиране на стена / ⑦ Продукт

* Това устройство е цифров апарат от клас B.
 * За подробни спецификации на устройството посетете уеб сайта на Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind gerätespezifisch, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
 *Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) TOUCH OUT-Kabel x 2
 Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
 Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

- ① Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
*Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- ② Stromversorgungsanzeige
- ③ Netztaсте
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Poorten

Zur Verbindung mit MDC und dem Internet über ein LAN-Kabel. (10/100 Mbit/s)
 Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP-Typ) für die Verbindung.
 - Shielded Twist Pair.

Administratormenü

*Wenn Sie den Bildschirm berühren und halten, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Administratormenü angezeigt.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

- ① Modellname / ② Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ③ C / ④ Standardschraube / ⑤ Menge / ⑥ Wandhalterung / ⑦ Produkt

* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
 * Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
 *Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) Kabel TOUCH OUT x 2
 Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
 Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- ① Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
*Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- ② Indikator napajanja
- ③ Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Priključi

Povezujte se s MDC-om i internetom s pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
 * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste *STP*).
 - Shielded Twist Pair.

Izbornik administratora

*Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se prestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključuje.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- * Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod

* Ovo je digitalni uređaj klase B.
 * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
 *Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekarta (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter (9) TOUCH OUT-kabel x 2
 Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
 De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- ① Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- ② Aan/uit-lampje
- ③ Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

Pordid

Hiermee kunt u het apparaat op MDC en het internet aansluiten met een LAN-kabel. (10/100 Mbps)
 * Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
 - Shielded Twist Pair.

Beheermenu

*Blijven aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld, geeft het beheermenu weer.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- ① Modelnaam / ② Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ③ C / ④ Standaard Schroef / ⑤ Aantal / ⑥ Wandbeugel / ⑦ Product

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
 * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
 *Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) Kabel TOUCH OUT x 2
 V případě chybějících příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

- ① Senzor dálkového ovládání
Namírejte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
*V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může půžit dálkový ovladač tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- ② Indikátor napájení
- ③ Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Konektory

Umožňuje připojení k MDC a internetu pomocí kabelu sítě LAN. (10/100 Mb/s)
 Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP).
 - Shielded Twist Pair.

Nabídka správce

*Pokud klepnete a podržíte obrazovku zapnutého monitoru, zobrazí se nabídka správce.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojové zařízení) správně připojeny kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zed

- * Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod

* Tento výrobek je digitální zařízením třídy B.
 * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

* Värv ja välisümb võivad olenvalt tootest erineda ja selle juhendi sisält võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
 * Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimise apparatuur (8) Adapter RS232C (9) Kaabel TOUCH OUT x 2
 Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostate.
 Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad

- ① Kaugjuhtimissensor
Suunta kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näytöllä näytettyjä säätimiä samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä käytetään vahingossa hallinta muita laitteita.
- ② Toiteindikaattori
- ③ Toitenuppu
Lülitab toote sisse või välja.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Portit

Võimaldab ühendada MDC ja Internetiga LAN-kaabli kaudu. (10/100 mbit/s)
 *

