Q15332

REPUBLIC OF GAMERS

ROG EYE WEBCAM

Quick Start Guide
快速使用手冊
快速使用指南
クイックスタートガイド
간단사용설명서
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida rapida
Guia de Início Rápido
Краткое руководство
Guía de inicio rápido
Beknopte handleiding
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Стисле керівництво для початку експлуатації
Przewodnik szybkiego startu
Rychlý průvodce
Ghid de pornire rapidă
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snabbstartshandbok
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
دليل التشغيل السريع
Stručný návod na používanie

ASUS

Features

介紹 / 介绍 / 各部名称 / 특징 / Caractéristiques / Produkteigenschaften / Funzioni / Recursos / Характеристики / Características / Functies / Özellikler / Особливі характеристики / Funkcje / Vlastnosti / Caracteristici / Jellemzők / Funktioner / Ominaisuudet / Funksjoner / المميزات / Funkcie



1. Directional microphones / 指向性麥克風 / 指向性麦克风 / 指向性マイク / 지향성 마이크 / Microphones directionnels / Richtungsmikrofone / Microfoni direzionali / Microfones direcionais / Направленные микрофоны / Micrófonos direccionales / Richtmicrofoons / Yönlü mikrofonlar / Мікрофони напрямків / Mikrofony kierunkowe / Směrové mikrofony / Microfoane direcționale / Iránymikrofonok / Direktionella mikrofoner / Suuntamikrofonit / Retningsmikrofon / الميكروفونات الاتجاهية / Smerové mikrofóny
2. Camera lens / 鏡頭 / 镜头 / カメラレンズ / 카메라 렌즈 / Lentille de la caméra / Kameraobjektiv / Lente della videocamera / Lentes de câmera / Объектив камеры / Objetivo de la cámara / Cameralens / Kamera merceği / Лінза фотоапарату / Obiektyw aparatu / Objektiv kamery / Objectiv cameră / Kameraobjektív / Kameraobjektiv / Kameran objektiivi / Kameralinse / عدسة الكاميرا / Objektív fotoaparátu
3. Micro USB 2.0 connector / Micro USB 2.0 連接埠 / Micro USB 2.0 接口 / Micro USB 2.0 コネクター / 마이크로 USB 2.0 커넥터 / Connecteur micro USB 2.0 / Micro USB 2.0 Anschluss / Connettore micro-USB 2.0 / Conector micro USB 2.0 / Разъем micro-USB 2.0 / Conector micro-USB 2.0 / Micro USB 2.0-connector / Mikro USB 2.0 bağlayıcı / Сполучувач Micro USB 2.0 / Port micro USB 2.0 / Konektor Micro USB 2.0 / Conector micro USB 2.0 / Micro USB 2.0-csatlakozó / Micro USB 2.0-anslutning / Mikro-USB 2.0 -liitäntä / Mikro-USB 2.0-kontakt / Micro USB 2.0 موصل / Konektor mikro USB 2.0

Package contents

- ROG EYE Webcam
- User documentation
- Standing base

System requirements

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

Getting started

To set up your webcam:
1. Connect the USB cable to your computer's USB port.
2. Download the driver from http://www.asus.com then install it in your computer.

包裝盒內容物

- ROG EYE 網路攝影機
- 使用手冊
- 底座

系統需求

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 至少 100 MB 可用硬碟空間（用於安裝選配軟體）
- 網路連線（用於下載選配軟體）
- USB 連接埠

開始使用

請依據以下步驟設定您的 ROG EYE 網路攝影機：
1. 將 USB 連接線連接至電腦上的 USB 連接埠。
2. 從華碩網站（http://www.asus.com/tw/）下載驅動程式並安裝至您的電腦。

包装盒内容物

- ROG EYE 网络摄像机
- 用户手册
- 基座

系統需求

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 至少 100 MB 可用硬盘空间（用于安装选配软件）
- 网络连接（用于下载选配软件）
- USB 接口

開始使用

请依据以下步骤设置您的 ROG EYE 网络摄像机：
1. 将 USB 连接线连接至电脑上的 USB 接口。
2. 从华硕网站（http://www.asus.com.cn）下载驱动程序并安装至您的电脑。

パッケージの内容

- ROG EYE Webcam
- クイックスタートガイド
- スタンドベース

システム要件

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100MB 以上の内蔵記憶装置の空き容量（アプリのインストール）
- インターネット接続（アプリのダウンロード）
- USB ポートを搭載した PC

セットアップ

手順：
1. USB ケーブルをコンピューターの USB ポートに接続します。
2. アプリを ASUS オフィシャルサイト（https://www.asus.com/）からコンピューターにダウンロード / インストールしてご利用ください。

Installation

安裝 / 安装 / 取り付け / 설치 / Installation / Installation / Installazione / Instalação / Установка / Instalación / Installatie / Yükleme / Встановлення / Instalacja / Instalace / Instalarea / Telepítés / Installation / Asennus / Installering / التركيب / Inštalácia



패키지 내용물

- ROG EYE 웹캠
- 사용자 문서
- 스탠딩 베이스

시스템 요구사항

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 하드 디스크 100 MB(옵션 소프트웨어 설치용)
- 인터넷 연결 (옵션 소프트웨어 다운로드용)
- USB 포트

시작하기

웹캠을 설정하는 방법 :
1. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다 .
2. http://www.asus.com 에서 드라이버를 다운로드 받아 컴퓨터에 연결합니다 .

Contenu de la boîte

- Webcam ROG EYE
- Documentation technique
- Socle

Configuration requise

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Espace disque dur de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

Mise en route

Pour configurer votre webcam :
1. Connectez le câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Téléchargez et installez le pilote sur votre ordinateur à partir du site http://www.asus.com.

Verpackungsinhalt

- ROG EYE Webcam
- Benutzerhandbuch
- Sockel

Systemvoraussetzungen

- Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB Anschluss

Erste Schritte

So richten Sie Ihre Webcam ein:
1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Laden Sie den Treiber unter http://www.asus.com herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

Contenuto della confezione

- Webcam ROG EYE
- Documentazione utente
- Base d'appoggio

Requisiti di sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB di spazio libero su hard disk (per installazione software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

Per iniziare

Per installare la webcam:
1. Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.
2. Scaricate i driver da http://www.asus.com quindi installateli sul vostro computer.

Conteúdos da embalagem

- Webcam ROG EYE
- Documentação do usuário
- Base de suporte

Requerimentos de sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

Iniciando

Para configurar a sua webcam:
1. Conecte o cabo USB à porta UBS do seu computador.
2. Baixe o driver de http://www.asus.com e, em seguida, instale-o em seu computador.

Комплект поставки

- Веб-камера ROG EYE
- Документация
- Основание

Системные требования

- Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Разъем USB

Начало работы

Для настройки веб-камеры:
1. Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.
2. Скачайте драйвер с http://www .asus.com и установите его на Ваш компьютер.

Contenido del paquete

- Cámara web ROG EYE
- Documentación del usuario
- Base de pie

Requisitos del sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

Procedimientos iniciales

Para configurar la cámara web:
1. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
2. Descargue el controlador desde http://www.asus.com y, a continuación, instálelo en el equipo.

Inhoud verpakking

- ROG EYE webcam
- Gebruiksdocumentatie
- Statief

Systeemvereisten

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB harde schijfruimte (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB-poort

Aan de slag

Voor het instellen van uw webcam:
1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
2. Download het stuurprogramma van http://www.asus.com en installeer het vervolgens in uw computer.

Paket içeriği

- ROG EYE web kamerası
- Kullanıcı belgeleri
- Sabitleme tabanı

Sistem gereksinimleri

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım yüklemesi için)
- Internet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB bağlantı noktası

Başlarken

Web kameranızı kurmak için:
1. USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Sürücüyü http://www.asus.com adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

До комплекту входять

- Веб-камера ROG EYE
- Документація користувача
- Основа підставки

Системні вимоги

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 Мб місця на жорсткому диску (для інсталяції додаткового ПЗ)
- Підключення до Інтернет (для завантаження додаткового ПЗ)
- USB-порт

Початок роботи

Для налаштування веб-камери:
1. Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.
2. Завантажте драйвер з http://www.asus.com і встановіть його на комп'ютер.

Zawartość opakowania

- Kamera internetowa ROG EYE
- Dokumentacja dla użytkownika
- Podstawka

Wymagania systemowe

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB miejsca na twardym dysku (do instalacji opcjonalnego oprogramowania)
- Połączenie z Internetem (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Złącze USB

Wprowadzenie

W celu konfiguracji kamery internetowej:
1. Podłącz kabel USB myszy do gniazda USB komputera.
2. Pobierz sterownik ze strony http://www.asus.com, a następnie zainstaluj na komputerze.

Obsah balení

- Webová kamera ROG EYE
- Uživatelská dokumentace
- Podstavec stojánku

Požadavky na systém

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k Internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

Začínáme

Pokyny pro zprovoznění webové kamery:
1. Připojte kabel USB k portu USB počítače.
2. Stáhněte ovladač z webu http://www.asus.com a potom jej nainstalujte do počítače.

Conţinutul pachetului
- Cameră web ROG EYE
- Documentaţie pentru utilizator
- Suport

Cerinţe de sistem
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB de spaţiu pe hard disk (pentru instalarea de software opţional)
- Conexiune la Internet (pentru descărcarea software-ului opţional)
- Port USB

Noţiuni introductive
Pentru a configura camera web:
1. Conectaţi cablul USB la portul USB de pe computer.
2. Descărcaţi driverul de la adresa http://www.asus.com, apoi instalaţi-l în computer.

A csomag tartalma
- ROG EYE webkamera
- Felhasználói dokumentáció
- Álló talpazat

Rendszerkövetelmények System requirements
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB szabad merevlemez-terület (az opcionális szoftver telepítéséhez)
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB-port

Első lépések
A webkamera beállítása:
1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB portjához.
2. Töltse le az illesztőprogramot a http://www.asus.com oldalról, majd telepítse számítógépére.

Förpackningens innehåll
- GC2-webbkamera
- Användardokumentation
- Fot

Systemkrav
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB hårddiskutrymme (för valfri programinstallation)
- Internetanslutning (för hämtning av valfri programvara)
- USB-port

Komma igång
För att ställa in din webbkamer:
1. Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
2. Hämta drivrutinen på http://www.asus.com och installera den sedan på datorn.

Pakkauksen sisältö
- ROG EYE-verkkokamera
- Käyttäjän asiakirjat
- Jalusta

Järjestelmävaatimukset
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnaisen ohjelmiston asentamista varten)
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

Näin pääset alkuun
Verkkokameran asettaminen:
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Lataa ajuri osoitteesta http://www.asus.com ja asenna se tietokoneeseen.

Innholdet i pakken
- ROG EYE-webkamera
- Brukerdokumentasjon
- Stativ

Systemkrav
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internett-tilkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB-port

Komme i gang
Slik setter du opp webkameraet:
1. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.
2. Last ned driveren fra http://www.asus.com, og installer den på datamaskinen.

محتويات العبوة
- كاميرا ويب ROG EYE
- كتيب المستخدم
- قاعدة الحامل

متطلبات النظام
- Windows®10/Windows®8.1/Windows® 7
- 100ميجا بايت من المساحة الخالية على القرص (لتثبيت البرامج الاختيارية)
- اتصال بالإنترنت(لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB

الشروع في العمل
لإعداد كاميرا الويب:
١. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.
٢. قم بتنزيل برنامج التشغيل مع http://www.asus.com وتثبيته على الكمبيوتر.

Obsah balenia
- Webová kamera ROG EYE
- Návod na obsluhu
- Pevná základňa

Požiadavky na systém
- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB voľného miesta na pevnom disku (na optimálnu inštaláciu softvéru)
- Nesprávne pripojenie (na prevzatie voliteľného softvéru)
- USB port

Začíname
Spôsob nastavenia webovej kamery:
1. USB kábel pripojte k USB portu počítača.
2. Ovládač si prevezmite z lokality http://www.asus.com a potom ho nainštalujte do počítača.

Notices

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

China RoHS EFUP Labelling - 10 Years

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	–	○	○	○	○	○
其他及其配件	–	○	○	○	○	○

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

Proper disposal
DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

BSMI
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VCCI: Japan Compliance Statement
VCCI Class B Statement
VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement
MSIP-REM-MSQ-P303

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

CE Mark Warning

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support.

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTeK Computer Inc." šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerinţelor esenţiale şi altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declaraţiei de conformitate a Uniunii Europene se găseşte la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

Limitation of Liability
Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.
ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
City Address	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY