

## WARNING!



WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Crimson AV. Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Crimson AV Customer Service or call a qualified contractor. Crimson AV is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

The hardware provided with this product, is exclusively intended for installation on walls made of solid wood, concrete, concrete block or solid wood columns with a maximum of 16 mm of drywall. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your installer and/or specialist supplier.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT



## ¡ADVERTENCIA!



¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

No utilice este producto para ningún fin que no sea explícitamente especificado por Crimson AV. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Crimson AV o llame a un operario cualificado. Crimson AV no es responsable de daños o lesiones causados por el montaje, ensamblaje o uso incorrectos.

El ferretería que incluye este producto, es exclusivamente destinado a ser instalado en las paredes de madera maciza, hormigón, bloques de concreto o columnas de madera sólida con un máximo de 16 mm de drywall. Para las paredes hechas de otros materiales, por ejemplo, ladrillos huecos, por favor consulte a su instalador y / o distribuidor especializado.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.



## AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES RAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

N'utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Crimson AV. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, veuillez contacter le service clientèle de Crimson AV ou un installateur qualifié. Crimson AV n'est pas responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

Le matériel fourni avec ce produit, est exclusivement destiné à être installé sur des murs en bois massif, en béton, blocs de béton ou des colonnes en bois massif avec un maximum de 16 mm de plaques de plâtre. Pour les murs faits d'autres matériaux, comme la brique creuse, s'il vous plaît consulter votre installateur et / ou fournisseur spécialisé.

NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

# WEIGHT CAPACITY

**EN** Maximum Weight Capacity

**ES** Peso máximo de pantalla

**FR** Poids maximal de l'écran





400lb / 181.43kg



# TOOLS REQUIRED

**ES** Herramientas necesarias

**FR** Outils nécessaires











**EN**

# PACKAGE CONTENTS

**ES** Contenido del paquete

**FR** Contenu de l'emballage



**EN**




# PACKAGE CONTENTS

**ES**

Contenido del paquete

**FR**

Contenu de l'emballage

Wall Plate  
P (1)Hanger Brackets  
Q (12)Locking Brackets  
M (12)

# INSTALL INSTRUCTIONS

**ES**

Instrucciones de instalación

**FR**

Instructions d'installation

**1 a-1**

## WOOD STUD INSTALLATION

**EN**



Using stud finder locate centers of 2 studs.

**ES**

Usa de localizador de montantes de localizar los centros de 2 montantes estructurales.

**FR**

Utilisez localisateur de montants pour localiser les centres de deux piliers structurels.

**1 a-1****1 a-2****1 a-2**

## WOOD STUD INSTALLATION

**EN**

Using level draw a vertical line at stud center.

**ES**



Con un nivel trace una línea vertical en el centro de postes de madera.

**FR**

Utilisez un niveau et tracez une ligne verticale au centre du montant.

## 1 a-3 WOOD STUD INSTALLATION

- EN** Use wall plate brackets (P) to mark hole location on center line.
- ES** Utilice la placa de pared (P) para marcar la ubicación de los agujeros en la línea central.
- FR** Utilisez la plaque murale (P) pour marquer l'emplacement des trous dans la ligne médiane.




## 1 a-4 WOOD STUD INSTALLATION

- EN** Use a 6mm - 7/32" wood bit to make a 65mm - 2.5" hole on marks.
- ES** Utilice un 6mm - 7/32" para perforar la madera poco 65mm - 2.5" agujeros.
- FR** Utilisez un 6mm - 7/32 bits de perçage pour percer des trous 65mm - 2.5".

## 2 ATTACH WALL PLATE MOUNT TO WALL

- EN** Space wall plate brackets (P) to appropriate lengths. Attach wall plate (P) to wall using supplied hardware (K, L, M). Ensure that wall plate (P) is securely attached to wall.
- ES** Placas de pared espacio soportes (P) a longitudes apropiadas. Fije la placa de pared (P) en la pared usando material suministrado (K, L, M). Garantizar su interior placas de pared (P) firmemente unidos a la pared.
- FR** Des plaques de paroi de l'espace supports (P) pour des longueurs appropriées. Fixer la plaque murale (P) au mur à l'aide du matériel fourni (K, L, M). Veiller à plaques murales qui y sont (P) solidement fixé au mur.




### 3 ATTACH LOCKING BRACKETS TO MOUNT

**EN** Using screws included with the locking brackets, attach locking brackets (M) to wall plate mount (P). Do not turn top screws to lock.

**ES** El uso de tornillos que se incluyen con los soportes de fijación del soporte de fijación adjunta (M) a la pared la placa de montaje (P). Girar el tornillo superior para que encaje en su lugar.

**FR** Utilisation de vis fournies avec les supports de verrouillage attach verrouillage support (M) pour montage mural plaque (P). Tourner la vis supérieure pour verrouiller en place.




### 4 ATTACH HANGER BRACKETS TO TV

**EN** Align hanger bracket (Q) to holes on back of TV. Fasten using supplied hardware with a screwdriver. Use spacers (N / O) if needed. Hand tools only.

**ES** Alinear el soporte de montaje (Q) en el agujero en la parte posterior o la televisión. Ajuste con el hardware suministrado con un destornillador. Utilice separadores (N / O) si es necesario. sólo herramientas de mano.

**FR** Alignez le support de montage (Q) dans le trou sur le dos ou à la télévision. Fixer à l'aide du matériel fourni avec un tournevis. Utiliser des cales (N / O) si nécessaire. Outils à main seulement.



5

## ATTACH TV TO MOUNTING PLATE AND ADJUST

EN


- 1) Hook top of hanger brackets (Q) to top edge of wall mount plate (P).
- 2) Slide locking brackets (M) to hanger brackets until notches fit flush with hanger brackets. Turn top screws on locking brackets to secure in place.
- 3) Adjust TV level if needed using included hex drill bit on bottom of hanger brackets.

ES

- 1) hasta el gancho o soporte de suspensión (Q) al borde superior de la pared o placa (montura P).
- 2) soporte de corredera de bloqueo (M) para SUSPENSIÓN Hasta las muescas encajen perfectamente con soportes de suspensión. Girar los tornillos superiores en el soporte de seguridad para ajustar en su lugar.
- 3) Ajustar el nivel de la TV si es necesario usando incluidos broca hexagonal en soportes inferiores o de suspensión.

FR

- 1) Crochet ou support de suspension (Q) à bord ou plaque murale (P mount).
- 2) Glisser le support de blocage (M) Hanger supports Jusqu'à encoches affleurent avec des crochets de suspension. Tourner les vis supérieures sur le support de verrouillage pour fixer en place.
- 3) Régler le niveau du téléviseur si nécessaire en utilisant inclus foret hexagonal de pédalier ou suspension.



6

## SECURE BRACKETS TO WALL PLATE

EN


You will hear a click when the mechanism locks in place.

ES

Se escuchará un clic, cuando el mecanismo de ajuste en su lugar.

FR

Vous entendrez un clic-lorsque le mécanisme se verrouille en place.



6

# WARRANTY

Congratulations on the purchase of this Crimson product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Crimson AV LLC products are covered by a 10-year warranty against defects in materials or manufacturing.

Crimson AV LLC disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, Crimson AV LLC disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Crimson AV LLC will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, Crimson AV LLC products. Crimson AV LLC bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of Crimson AV LLC products performed by anyone other than Crimson AV LLC.

Specifications are subject to change without prior notice.

FR

# GARANTIE

FR

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Crimson! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Crimson AV LLC est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Crimson AV LLC rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, Crimson AV LLC réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. Crimson AV LLC réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits Crimson AV LLC. Crimson AV LLC réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'oeuvre pour la réparation de produits Crimson AV LLC par une personne ne travaillant pas pour Crimson AV LLC.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

ES

# GARANTÍA

ES

¡Felicitaciones por su compra de este producto Crimson! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Crimson AV LLC responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de 10 años.

Crimson AV LLC no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado. En la medida en que la ley lo permita, Crimson AV LLC no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. Crimson AV LLC no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos Crimson AV LLC o por el uso inapropiado de dichos productos. Crimson AV LLC no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos Crimson AV LLC que no se hayan realizado en Crimson AV LLC.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

# WARRANTY CONTINUED

EN

NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: CRIMSON PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRY'S DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.

ES

AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU.: LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE CRIMSON TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRA EN EL EXTERIOR, COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.

FR

AVIS AUX CLIENTS DE L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS: CETTE GARANTIE DE PRODUIT CRIMSON S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.

**CRIMSON**<sup>TM</sup>  
AV MOUNTING SOLUTIONS

© 2010 Crimson AV LLC. All rights reserved.  
Crimson is a Crimson AV LLC brand. Crimson and Crimson AV Mounting Solutions logos are trademarks of Crimson AV LLC.

Crimson AV LLC  
1854 Elmdale Ave.  
Glenview, IL 60026