


# DELOCK®

we move the world

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη

## USB Type-C™ Card Reader for CFexpress or XQD



Product-No: 91008  
User manual no: 91008-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## Description

The card reader by Delock can be used for reading and writing XQD or CFexpress memory cards. The card reader can be connected to a PC or laptop via the USB Type-C™ or Type-A interface.

## Extensive connectivity

Due to the specially designed adapter, the Delock hub can be quickly and easily connected to the USB Type-A socket. Thus, it can be easily connected to new devices with USB Type-C™ female and older devices that only have a USB Type-A connector. The adapter is located directly on the cable and therefore it cannot be lost.

## Specification

- Connectors:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ female
  - 1 x CFexpress 2.0 type B / XQD 2.0 slot
- Adapter:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ female
  - 1 x USB 10 Gbps Type-A male
- Push to push CFexpress socket
- Data transfer rate up to 10 Gbps
- Supports NVM Express (NVMe)
- Bootable
- 1 x LED indicator
- Colour: grey
- Plug & Play
- Dimensions (LxWxH): ca. 71 x 49 x 11 mm



### **System requirements**

- Android 11.0 or above
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 or above
- Mac OS 12.4 or above
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4th Generation) or above
- iPad Pro (3rd Generation) or above
- Surface Pro 7
- Device with a free USB Type-C™ port or with a free Thunderbolt™ 3 port or
- Device with a free USB4™ port or with a free Thunderbolt™ 4 port or
- A free USB Type-A port

### **Package content**

- Card reader
- Cable USB-C™ male to USB-C™ male (with adapter to USB Type-A male), length ca. 15 cm
- User manual

### **Safety instructions**

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight
- Avoid anti-static electricity when installing the SSD

### **Installation**

1. Switch on your computer.
2. Connect the card reader to the USB port of your device.
3. The card reader will be recognized and you can start using the device immediately.



**English**

---

### **Support Delock**

If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

You can find current product information on our homepage:  
www.delock.com

### **Final clause**

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

### **Copyright**

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



### **Systemvoraussetzungen**

- Android 11.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
- Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port oder
- Ein freier USB Typ-A Anschluss

### **Packungsinhalt**

- Card Reader
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker (mit Adapter auf USB Typ-A Stecker), Länge ca. 15 cm
- Bedienungsanleitung

### **Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau der SSD

### **Installation**

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Card Reader an den USB Port Ihres Gerätes an.
3. Der Card Reader wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.



### **Configuration système requise**

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Appareil avec un port USB4™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 4 libre ou
- Port USB Type-A libre

### **Contenu de l'emballage**

- Lecteur de cartes
- Câble USB-C™ mâle à USB-C™ mâle (avec adaptateur à USB Type-A mâle), longueur env. 15 cm
- Mode d'emploi

### **Instructions de sécurité**

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil
- Eviter l'électricité statique au moment de l'installation de votre SSD

### **Installation**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le lecteur de carte au port USB de votre appareil.
3. Le lecteur de carte est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.



### Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Dispositivo con un puerto USB4™ o con un puerto Thunderbolt™ 4 disponible o
- Un puerto USB Tipo-A disponible

### Contenido del paquete

- Lector de tarjetas
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho (con adaptador a USB Tipo-A macho), longitud aprox. 15 cm
- Manual del usuario

### Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa
- Evite la electricidad estática cuando instale la unidad de estado sólido

### Instalación

1. Encienda su PC.
2. Conecte el lector de tarjetas al puerto USB de su dispositivo.
3. Después de reiniciar, la unidad lector de tarjetas será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.



### **Systémové požadavky**

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Zařízení s volným portem USB4™ nebo volný port Thunderbolt™ 4 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

### **Obsah balení**

- Čtečka karet
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 15 cm
- Uživatelská příručka

### **Bezpečnostní pokyny**

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem
- Vyhněte se anti-statické elektřině při instalaci SSD

### **Instalace**

1. Zapněte počítač.
2. Připojte čtečku karet k portu USB vašeho zařízení.
3. Čtečka je rozeznána operačním systémem a může být (po případném vytvoření svazků na jednotlivých paměťových kartách) ihned používána.





### **Wymagania systemowe**

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ lub bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Urządzenie z wolnym portem USB4™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 4 lub
- Jeden wolny port USB Typ-A

### **Zawartość opakowania**

- Czytnik kart
- Kabel USB-C™ męski na USB-C™ męski (z adapterem na USB Typu-A, męski), długość ok. 15 cm
- Instrukcja obsługi

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Podczas instalowania SSD należy unikać elektryczności statycznej

### **Instalacja**

1. Włącz komputer.
2. Podłączyć czytnik kart do gniazda USB urządzenia.
3. Czytnik kart będzie rozpoznany i możesz natychmiast używać urządzenie.



### **Requisiti di sistema**

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Dispositivo con una porta USB4™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile o
- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

### **Contenuto della confezione**

- Lettore di schede
- Cavo USB-C™ maschio per USB-C™ maschio (con adattatore per USB Tipo-A maschio), lunghezza ca. 15 cm
- Manuale utente

### **Istruzioni per la sicurezza**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta
- Evitare l'elettricità antistatica durante l'installazione dell'SSD

### **Installazione**

1. Accendere il computer.
2. Collegare il lettore di schede alla porta USB del proprio dispositivo.
3. Il lettore di schede viene riconosciuto ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.



## Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- Enhet med en ledig USB4™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 4-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Kortläsare
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 15 cm
- Bruksanvisning

## Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus
- Undvik antistatisk elektricitet när du installerar SSD:n

## Installation

1. Slå på datorn.
2. Anslut kortläsaren till USB-uttaget på din enhet.
3. Kortläsaren kommer att kännas igen och du kan börja använda enheten direkt.



### **Cerinte de sistem**

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Dispozitiv cu un port USB4™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 4 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

### **Pachetul contine**

- Cititor de carduri
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

### **Instrucțiuni de siguranță**

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui
- Evitați electricitatea antistatică atunci când instalați SSD

### **Instalarea**

1. Porniți computerul.
2. Conectați cititorul de card la portul USB al dispozitivului.
3. Cititorul de carduri va fi recunoscut și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.



### **Rendszerkövetelmények**

- Android 11.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy
- Egy szabad USB4™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 4 porttal rendelkező eszköz vagy
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozó

### **A csomag tartalma**

- Kártyaolvasó
- Kábel USB-C™ apa - USB-C™ apa (A-típusú USB apa adapterrel), hossza kb. 15 cm
- Használati utasítás

### **Biztonsági óvintézkedések**

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket az SSD beszerelése közben

### **Telepítése**

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a kártyaolvasót a készülék USB portjához.
3. Megtörténik a kártyaolvasó felismerése, és azonnal használatba veheti az eszközt.



### **Preduvjeti sustava**

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB4™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 4 priključkom ili
- Jedan slobodni USB Tipa-A priključak

### **Sadržaj pakiranja**

- Čitač kartica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tipa-A muški), duljina oko 15 cm
- Korisnički priručnik

### **Sigurnosne upute**

- Zaštite proizvod od vlage
- Zaštite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti
- Izbjegavajte antistatički elektricitet prilikom postavljanja SSD-a

### **Instalacija**

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite čitač kartice na USB ulaz vašeg uređaja.
3. Čitač kartica će se prepoznati i odmah možete početi koristiti uređaj.



### **Απαιτήσεις συστήματος**

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB4™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 4 ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

### **Περιεχόμενα συσκευασίας**

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB-C™ αρσενικό (με ανάτاپπορα προς USB Τύπου-A αρσενικό), μήκους περ. 15 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

### **Οδηγίες ασφάλειας**

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Αποφύγετε στατικό ηλεκτρισμό όταν τοποθετείτε τη μονάδα SSD

### **Εγκατάσταση**

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τον αναγνώστη καρτών στη θύρα USB της συσκευής σας.
3. Θα γίνει αναγνώριση της συσκευής ανάγνωσης καρτών και μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας.

## Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

[https://www.delock.de/produkte/G\\_91008/merkmale.html](https://www.delock.de/produkte/G_91008/merkmale.html)

## WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

